

راهنمای چراغ و علائم پشت آمپر (هشدار)

کیا پیکانتو



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

علائم نمایشی صفحه نمایشگرها



چراغ هشدار کیسه هوا*



چراغ هشدار ABS *



چراغ هشدار کمربند ایمنی



چراغ نشانگر چراغ‌های راهنما



چراغ نشانگر نور بالا



چراغ نشانگر نور پایین



چراغ نشانگر چراغ‌های عقب



چراغ نشانگر مه شکن جلو*



چراغ نشانگر مه شکن عقب*



چراغ هشدار فشار روغن موتور



چراغ هشدار ترمز دستی و روغن ترمز



چراغ هشدار سیستم شارژ



چراغ هشدار باز بودن درب پشتی



چراغ هشدار باز بودن درب



چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت (ایموبایزر)



چراغ هشدار بیرون بودن کلید*



چراغ نشانگر پایین بودن باتری کلید*



چراغ نشانگر وضعیت دنده*



چراغ نشانگر دنده بهینه دنده معمولی*



چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت



چراغ نشانگر وجود عیب



چراغ نشانگر سیستم ESP *



چراغ نشانگر غیر فعال بودن سیستم ESP OFF



چراغ هشدار سرعت بیش از حد*



چراغ هشدار سیستم غربیلک فرمان الکتریکی ESP *



چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور



چراغ نشانگر ECO *



چراغ نشانگر توقف اتوماتیک مربوط به سیستم ISG *



چراغ نشانگر سوخت بنزینی



*: در صورت مجهز بودن

* برای جزئیات بیشتر فصل ۴ "صفحه نمایشگرها" را مطالعه نمایید.