

راهنمای چراغ های هشدار پشت آمپر کیا کارنز



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

هشدار دهنده ها و نمایشگرها

چراغ های هشدار

*یادآوری - چراغ های هشدار

پس از استارت زدن موتور از خاموش شدن تمام چراغ های هشدار اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که چراغی هنوز روشن است ، مشکلی وجود دارد که باید به آن توجه شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

چراغ هشدار کیسه هوا



این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار گیرد.
- چراغ هشدار حدود ۶ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می شود.
- هنگامی که نقصی در سیستم SRS وجود داشته باشد. در این صورت، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

چراغ هشدار کمربند ایمنی



این چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی را به راننده یادآوری می کند .
برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث "کمربند ایمنی" در فصل ۳ را مطالعه نمایید.

سیستم ترمز ضربدری دوبل

خودروی شما به سیستم ترمز ضربدری دوبل مجهز است به این معنا که حتی اگر یکی از سیستم‌های ترمز دوبل دچار مشکل شده باشد، همچنان می‌توانید روی دو چرخ ترمز کنید.

حین عملکرد فقط یکی از سیستم‌های دوبل، برای توقف خودرو به فشار و جابجایی بیش از اندازه معمول پدال ترمز نیاز است.

همچنین، با عملکرد فقط یکی از دو سیستم ترمز، مسافت ترمزگیری خودرو نیز افزایش می‌یابد. اگر هنگام رانندگی، ترمز عمل نکند، برای کمک گرفتن از ترمز موتوری، دنده را به دنده سنگین‌تر تعویض کرده و هر چه زودتر با رعایت ایمنی در مکانی ایمن توقف کنید.

در صورت پایین بودن میزان روغن ترمز داخل مخزن روغن ترمز:

۱. تا نزدیکترین مکان امن با دقت رانندگی نموده و خودرو را متوقف کنید.

۲. حین خاموش بودن موتور، بلافاصله سطح روغن ترمز را کنترل نموده و به میزان لازم روغن ترمز بیافزایید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث "روغن ترمز" در فصل ۷ را مطالعه نمایید). سپس تمام قطعات ترمز را از نظر نشتی روغن بررسی نمایید. در صورتی که نشتی در سیستم لوله‌های ترمز دیده می‌شود، چراغ هشدار ترمز روشن مانده است یا ترمزها به درستی عمل نمی‌کند با خودرو رانندگی نکنید.

• در این صورت، توصیه می‌شود خودرو را تا عاملیت مجاز کیا بکسل نموده و در آنجا بازرسی نمایید.



چراغ هشدار ترمز پارک و چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار گیرد.
- چراغ حدود ۳ ثانیه روشن می‌ماند.
- تا زمانی که ترمز پارک درگیر است، روشن می‌ماند.
- هنگامی که ترمز پارک درگیر شده باشد.
- هنگامی که سطح روغن ترمز داخل مخزن پایین باشد.
- در صورتی که حین آزاد بودن ترمز پارک، چراغ هشدار روشن بماند، میزان روغن ترمز داخل مخزن پایین است.



چراغ هشدار
سیستم توزیع
الکتریکی نیروی
ترمز (EBD)

- زمانی این دو چراغ هشدار حین رانندگی همزمان روشن می شوند که :
- هنگامی که سیستم ABS و ترمز معمول خودرو به طور عادی عمل نکنند. در این حالت، توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

⚠️ **اخطار**

اگر هر دو چراغ هشدار ABS و چراغ ترمز دستی و سطح روغن ترمز روشن شده و روشن باقی بمانند، سیستم ترمز خودرو شما به طور عادی (نرمال) عمل نخواهد کرد، لذا در هنگام ترمز ناگهانی ممکن است با وضعیت غیر منتظره و خطرناک مواجه شوید. در این وضعیت از رانندگی با سرعت زیاد و ترمز ناگهانی خودداری کنید. توصیه می شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا، هر چه زودتر خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.



چراغ هشدار سیستم
ترمز ضد قفل (ABS)

- این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که :
 - هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار دارد.
 - چراغ حدود ۳ ثانیه روشن مانده و سپس خاموش می شود.
 - هنگامی که نقصی در سیستم ABS وجود دارد (سیستم ترمزگیری عادی بدون کمک سیستم ترمز ضد قفل عمل خواهد کرد).
- در این صورت توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

⚠️ **اخطار - چراغ هشدار ترمز و چراغ**

هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز رانندگی حین روشن بودن چراغ هشدار خطرناک است. در صورتی که حین آزاد بودن ترمز پارک، چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار پایین بودن سطح ترمز روشن شود، بیانگر کم بودن میزان روغن ترمز است. در این صورت، در اولین فرصت ممکن برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹



چراغ هشدار سیستم فرمان برقی (EPS) (در صورت مجهز بودن)

- این چراغ هشدار در زمانی روشن می شود که:
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - چراغ تا استارت زدن موتور روشن می ماند.
 - هنگامی که نقصی در سیستم EPS وجود داشته باشد.
- در این صورت، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

EPB

چراغ هشدار ترمز پارک برقی (EPB) (در صورت مجهز بودن)

- این چراغ هشدار در زمانی روشن می شود که:
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine start/Stop button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - چراغ به مدت ۳ ثانیه روشن می ماند و سپس خاموش می شود.
 - هنگامی که نقصی در سیستم EPB وجود داشته باشد.
- در این صورت توصیه می شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

***یادآوری - چراغ هشدار ترمز پارک برقی (EPB)**
زمانیکه چراغ نشانگر کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) روشن باشد، چراغ هشدار ترمز پارک برقی (EPB) روشن می شود که ظاهراً نشان می دهد ESC به درستی کار نمی کند (البته این نقص EPB به شمار نمی آید)

*یادآوری - چراغ هشدار سیستم توزیع

الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)

زمانی که چراغ هشدار ABS روشن است یا چراغ هشدار ABS و چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز همزمان روشن هستند، سرعت سنج، کیلومتر شمار، کیلومتر شمار سفری عمل نخواهد کرد. همچنین ممکن است چراغ هشدار EPS روشن شده، چرخاندن فرمان به نیروی بیشتری نیاز داشته باشد.

در این حالت، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل و بازرسی به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ نمایشگر وجود عیب (MIL)

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - چراغ تا استارت زدن موتور روشن می ماند.
 - هنگامی که نقصی در سیستم کنترل گازهای آلاینده خودرو وجود دارد .
- در این صورت، توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

هشدار - چراغ نمایشگر وجود

نقص (MIL)

رانندگی حین روشن بودن چراغ نمایشگر وجود عیب (MIL) ممکن است به سیستم کنترل گازهای آلاینده صدمه زده، منجر به کاهش عمر مفید و یا مصرف سوخت غیر اقتصادی گردد.



هشدار - موتور بنزینی

اگر چراغ نمایشگر وجود عیب (MIL) روشن شود، احتمال صدمه به کانورتور کاتالیستی که می تواند منجر به از دست دادن قدرت موتور شود دارد. در این صورت توصیه می شود در اولین فرصت با مراجعه به عاملیت مجاز کیاسیستم فیلتر ذرات ریز را مورد بازرسی قرار دهید.



هشدار - موتور دیزلی با DPF

(در صورت مجهز بودن)

در صورت چشمک زدن چراغ نشانگر عیب (MIL)، این چراغ بروز شرایط زیر امکان دارد از حالت چشمک زن خارج شود.

- با سرعت بیش از ۶۰km/h (۳km/h)،

یا

- با دور موتور بیش از ۱۵۰۰rpm تا ۲۰۰۰ و دنده بالاتر از ۲ برای مدتی مشخص (حدود ۲۵ دقیقه).

در صورتیکه چشمک زدن چراغ نمایشگر وجود عیب (MIL)، ادامه پیدا کرد، توصیه می شود برای کنترل سیستم DPF به نمایندگی مجاز کیا مراجعه نمایید.

در صورتیکه حین چشمک زدن چراغ نمایشگر وجود عیب، برای مدت طولانی به رانندگی ادامه دهید، سیستم DPF صدمه دیده و مصرف سوخت بالایی رود.



چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که مایع خنک کننده موتور بیشتر از 120°C (248°F) باشد. بدین معنی که موتور بیش از حد داغ شده و ممکن است صدمه ببیند.
- در صورت داغ کردن و جوش آمدن موتور، مبحث "جوش آوردن موتور" در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
- تا استارت خوردن موتور، این چراغ روشن می ماند.
- هنگامی که نقصی در سیستم دینام یا سیستم شارژ الکتریکی بوجود آمده باشد.



هشدار - موتور دیزلی

اگر چراغ نمایشگر وجود عیب (MIL) در سیستم چشمک بزند، در سیستم سوخت مشکلی وجود دارد که می تواند منجر به از دست دادن قدرت موتور، صدای موتور و سوختن ناقص گردد.

در این صورت توصیه می شود با مراجعه به عاملیت مجاز کیا سیستم موتور را مورد بازرسی قرار دهید.



هشدار - داغ شدن بیش از حد موتور
 حین داغ شدن بیش از حد موتور به رانندگی ادامه ندهید. در غیر این صورت ممکن است موتور صدمه ببیند.

اگر نقصی در سیستم دینام یا سیستم شارژ الکتریکی وجود داشت :

۱. تا رسیدن به نزدیک ترین مکان ایمن، با دقت رانندگی کرده و سپس خودرو را متوقف نمایید.
۲. موتور را خاموش کرده و تسمه دینام را از نظر شل بودن یا پارگی بازدید و کنترل کنید و اگر تسمه صحیح و مناسب است، ممکن است نقص در سیستم شارژ الکتریکی وجود داشته باشد. در این صورت، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور



- ۱ این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که :
 - هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - تا استارت خوردن موتور، چراغ روشن می ماند.
 - هنگامی که فشار روغن موتور پایین باشد.
- در صورت پایین بودن فشار روغن موتور :
 ۱. تا رسیدن به نزدیک ترین مکان ایمن، با دقت رانندگی کرده و سپس خودرو را متوقف نمایید.
 ۲. موتور را خاموش کرده و سطح روغن موتور را کنترل کنید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث " روغن موتور" در فصل ۷ را مطالعه کنید). در صورت پایین بودن سطح روغن موتور، به میزان کافی روغن بیافزایید. در صورتی که پس از افزودن کافی روغن باز هم چراغ هشدار روشن مانده یا روغن موتور در دسترس نیست، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

هشدار - چراغ هشدار فشار روغن موتور



- اگر بلافاصله پس از روشن شدن چراغ هشدار فشار روغن موتور، موتور خاموش نشود به شدت صدمه می بیند.
- اگر در هنگام روشن بودن موتور، چراغ هشدار روشن بماند، بیانگر صدمه یا نقص جدی موتور است. در این صورت :
 ۱. بلافاصله خودرو را در مکانی امن متوقف نمایید
 ۲. موتور را خاموش کرده و سطح روغن موتور را کنترل کنید. در صورت پایین بودن سطح روغن، به میزان کافی روغن بیافزایید.
 ۳. مجدداً موتور را استارت بزنید؛ در صورتی که پس از استارت خوردن موتور باز هم چراغ هشدار روشن مانده است، بلافاصله موتور را خاموش کنید. در این صورت، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن برای بازرسی و کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن موتور (در صورت مجهز بودن)



- این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که :
- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - تا استارت خوردن موتور، چراغ روشن می ماند.
 - هنگامی که سطح روغن موتور پایین باشد.
- در صورت پایین بودن سطح روغن موتور :
۱. تا رسیدن به نزدیک ترین مکان امن، با دقت رانندگی کرده و سپس خودرو را متوقف نمایید.
 ۲. موتور را خاموش کرده و سطح روغن موتور را کنترل کنید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث " روغن موتور" در فصل ۷ را مطالعه کنید). در صورت پایین بودن سطح روغن موتور، به میزان کافی بیافزایید. در صورتی که پس از افزودن کافی روغن باز هم چراغ هشدار روشن مانده یا روغن موتور در دسترس نیست، توصیه می شود در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه کنید.

این چراغ هشدار در مواقع زیر پس از حدود ۶۰ ثانیه چشمک زدن، روشن مانده یا با فواصل تقریبی ۳ ثانیه چشمک می‌زند:

- هنگامی که نقصی در سیستم TPMS وجود داشته باشد.
- در این صورت توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث "سیستم کنترل فشار باد لاستیک (TPMS)" در فصل ۶ را مطالعه نمایید

⚠️ **اخطار - توقف ایمنی**

- در صورت بروز مشکلات ناگهانی و شدید بر اثر عوامل خارجی سیستم TPMS نمی‌تواند به شما هشدار دهد.
- در صورتی که متوجه تغییر شدید پایداری خودرو شدید، بلافاصله پای خود را از روی پدال گاز برداشته، ترمز را به طور تدریجی با نیروی ملایم فشار داده و آهسته به مکانی امن خارج از جاده حرکت کنید.



چراغ هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک (در صورت مجهز بودن)

- این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که:
 - هنگامی که سوئیچ خودرو یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
 - چراغ حدود ۳ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود.
 - هنگامی که یکی یا تعداد بیشتری از لاستیک‌ها به طور مشخصی کم باد هستند (موقعیت لاستیک کم باد در صفحه LCD نمایش داده می‌شود).
- برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث "سیستم کنترل فشار باد لاستیک (TPMS)" در فصل ۶ را مطالعه نمایید.



چراغ هشدار پایین بودن مقدار سوخت

این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که: سوخت درون باک تقریباً به اتمام رسیده باشد.

در صورتی که سوخت درون باک در حال تمام شدن است: در اولین فرصت ممکن سوختگیری نمایید.

⚠️ **هشدار - پایین بودن مقدار سوخت**

رانندگی حین روشن بودن چراغ هشدار پایین بودن مقدار سوخت یا زمانی که سطح سوخت زیر "0" یا "E" است می‌تواند منجر به احتراق ناقص موتور و صدمه دیدن مبدل کاتالیزستی (در صورت مجهز بودن) گردد.

چراغ هشدار باز بودن درب



این چراغ هشدار در زمانی روشن می‌شود که : یکی از درب‌ها به‌طور ایمن بسته نشده باشد.

چراغ هشدار باز بودن درب پشتی



این چراغ هشدار در زمانی روشن می‌شود که : درب پشتی به‌طور ایمن بسته نشده باشد.

چراغ هشدار فیلتر سوخت (موتور دیزل)



این چراغ هشدار زمانی روشن می‌شود که :

- هنگامی که سوئیچ یا دکمه روشن/خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشند.
 - چراغ به مدت ۳ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود.
 - هنگامی که آب در فیلتر سوخت جمع شده باشد.
- در این حالت، آب داخل فیلتر را خالی کنید.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث " فیلتر سوخت" را در فصل ۷ را مطالعه نمایید.

هشدار - چراغ هشدار فیلتر سوخت



- زمانی که چراغ هشدار فیلتر سوخت روشن می‌شود، ممکن است قدرت موتور (سرعت خودرو و سرعت دور آرام) کاهش یابد.
- اگر حین روشن بودن چراغ هشدار به رانندگی ادامه دهید، قطعات موتور (انژکتور، ریل سوخت، پمپ فشار بالای سوخت) صدمه می‌بینند. در این حالت، توصیه می‌شود در اولین فرصت ممکن برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹



چراغ هشدار جاده یخ زده (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار ۱۰ بار چشمک زده و آژیرنیز ۳ بار به صدا در می آید:

- هنگامی که دمای هوای بیرون تقریباً زیر 4°C ($39/2^{\circ}\text{F}$) بوده و سوئیچ خودرو یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.

*یادآوری

اگر چراغ هشدار جاده یخ زده حین رانندگی روشن شود باید با دقت بیشتری رانندگی کرده، برای حفظ ایمنی از رانندگی با سرعت بالا، گاز دادن سریع، ترمز گیری ناگهانی یا دور زدن تند و غیره خودداری نمایید.



چراغ هشدار اصلی (در صورت مجهز بودن)

- این چراغ راننده را از شرایط زیر مطلع می کند:
- پایین بودن سطح مایع شیشه شوی (در صورت مجهز بودن)
- TPMS (در صورت مجهز بودن)
- یادآوری سرویس خودرو

چراغ هشدار اصلی روشن می شود زمانیکه بیش از یکی از موارد هشدار فوق ایجاد شود.

در صورت برطرف کردن مورد هشدار، چراغ هشدار اصلی خاموش می گردد.

(بعنوان مثال: پر کردن مخزن مایع شیشه شوی)

120
km/h

چراغ هشدار سرعت بیش از حد (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار زمانی چشمک می شود که:

- با سرعت بیش از 120 km/h رانندگی کنید.
- این چراغ به منظور جلوگیری از رانندگی با سرعت بیش از حد مجاز طراحی شده است.
- آژیر هشدار سرعت بیش از حد نیز به مدت ۵ ثانیه به صدا در می آید.



چراغ هشدار مایع شیشه شوی (در صورت مجهز بودن)

این چراغ هشدار زمانی روشن می شود که:

- هنگامی که میزان مایع شیشه شوی درون مخزن تقریباً به اتمام رسیده است.

در این حالت می بایست مخزن مایع شیشه شوی را پر کنید.

ECO

چراغ نمایشگر ECO
(در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :
هنگامی که سوئیچ خودرو یا دکمه /خاموش موتور
ON Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن قرار داشته باشد.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث "سیستم ECO
فعال" در فصل ۵ را مطالعه نمایید.



چراغ نمایشگر غیر فعال بودن
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی
(ESC ، در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :
• هنگامی که سوئیچ خودرو یا دکمه /خاموش
موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت
روشن ON قرار داشته باشد.
- این چراغ به مدت ۳ ثانیه روشن شده و سپس
خاموش می شود
• هنگامی که با فشار دکمه ESC OFF ، سیستم
ESC غیر فعال شده باشد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث " سیستم
کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) " در فصل ۵ را
مطالعه نمایید.



چراغ های نمایشگر
چراغ نمایشگر سیستم
کنترل پایداری الکترونیکی
(ESC، در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :
• هنگامی که سوئیچ خودرو یا دکمه /خاموش
موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت
روشن ON قرار داشته باشد.
- این چراغ به مدت ۳ ثانیه روشن شده و سپس
خاموش می شود.
• هنگامی که نقصی در سیستم ESC وجود دارد .
در این حالت ، توصیه می شود برای کنترل و
بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه
نمایید.

این چراغ نمایشگر زمانی چشمک می زند که :
هنگامی که سیستم ESC در حال عملکرد است.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث " سیستم
کنترل پایداری الکترونیکی ESC " در فصل ۵ را
مطالعه نمایید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹



چراغ نمایشگر سیستم ضدسرقت
(در خودروهای مجهز به کلید
هوشمند، در صورت مجهز بودن)



چراغ نمایشگر سیستم ضد سرقت
(در خودروهای فاقد کلید هوشمند،
در صورت مجهز بودن)



چراغ نمایشگر توقف اتوماتیک
(در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی به مدت ۳۰ ثانیه چشمک
می‌زند که :

- هنگامی که دکمه /خاموش موتور Button Engine Start/Stop در وضعیت روشن ON یا تجهیزات جانبی ACC قرار داشته باشد و خودرو کلید هوشمند را درون خودرو شناسایی کند.
- در این زمان می‌توانید موتور را استارت بزنید.
- پس از استارت زدن موتور، چراغ نمایشگر خاموش می‌شود.

این چراغ نمایشگر زمانی چند ثانیه چشمک
می‌زند که :

- هنگامی که کلید هوشمند در خودرو شناسایی نشود.
- در این زمان، نمی‌توانید موتور را استارت بزنید.

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می‌شود که :

- هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد و خودرو سیستم ضدسرقت درون کلید را در خودرو شناسایی کند.
- در این زمان می‌توانید موتور را استارت بزنید.
- پس از استارت زدن موتور، چراغ نمایشگر خاموش می‌شود.

این چراغ نمایشگر زمانی چشمک می‌زند که :

- هنگامی که نقصی در سیستم ایموبلایزر وجود داشته باشد.
- در این حالت، توصیه می‌شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

هنگامی که موتور وارد حالت توقف درجا سیستم ISG (توقف درجا و حرکت) می‌شود این چراغ روشن می‌شود. هنگام استارت زدن اتوماتیک، چراغ توقف اتوماتیک بر روی صفحه نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک می‌زند.
برای اطلاعات بیشتر به فصل ۵ سیستم ISG (توقف درجا و حرکت) مراجعه نمایید.

*یادآوری

هنگامی که موتور بطور اتوماتیکی بوسیله سیستم ISG استارت زده می‌شود، چند چراغ هشدار (ABS، ESC OFF، ESC، EPS) یا چراغ هشدار ترمز (پارک) به مدت چند ثانیه روشن می‌شود. این مورد به دلیل پایین بودن ولتاژ باتری بوجود می‌آید و به معنی نقص سیستم نمی‌باشد.

این چراغ نمایشگر زمانی به مدت دو ثانیه چشمک زده و سپس خاموش می شود که :

- هنگامی که سوئیچ خودرو یا دکمه /خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد، اما خودرو نتواند کلید هوشمند را شناسایی کند.
- در این حالت، توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.

این چراغ نمایشگر زمانی چشمک می زند که :

- هنگامی که باتری کلید هوشمند ضعیف شده باشد.
- در این زمان نمی توانید موتور را استارت بزنید، با این وجود اگر دکمه روشن /خاموش موتور Engine Start/Stop Button را با کلید هوشمند فشار دهید، می توانید موتور را استارت بزنید. (برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث " استارت زدن موتور" در فصل ۵ را مطالعه نمایید.
- هنگامی که نقصی در سیستم ضد سرقت وجود دارد. در این حالت، توصیه می شود برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ های نمایشگر چراغ های راهنما

این چراغ نمایشگر زمانی چشمک می زند که :

- هنگامی که چراغ های راهنما روشن باشند. در صورت بروز هر یک از موارد زیر، ممکن است نقصی در سیستم چراغ های راهنما وجود داشته باشد. در این حالت، توصیه می شود برای کنترل خودرو به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
- چراغ نمایشگر چشمک نزده، بلکه روشن می شود.
- چراغ های نمایشگر سریع تر از معمول چشمک می زنند.
- چراغ نمایشگر روشن نمی شود.



چراغ نمایشگر نور پایین (در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که چراغ های جلو روشن بوده و در وضعیت نور بالا قرار دارند.



چراغ نمایشگر نور بالا

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که چراغ های جلو روشن بوده و در وضعیت نور بالا قرار دارند.
- هنگامی که دسته راهنما برای علامت دادن عبور به سمت بالا کشیده شده باشند.



چراغ نمایشگر روشن بودن چراغ ها

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :

- زمانی که چراغ های جلو یا چراغ های عقب روشن باشند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

*یادآوری - پیش گرم کن موتور

اگر تا ۱۰ ثانیه پس از اتمام پیش گرم کن، موتور را روشن نکنید، یکبار دیگر به مدت ۱۰ ثانیه سوئیچ خودرو یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت LOCK یا خاموش OFF قرار دهید و سپس به وضعیت روشن ON برگردانید تا دوباره موتور گرم شود.



چراغ نمایشگر پیش گرمکن (موتور دیزل)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که سوئیچ خودرو یا دکمه روشن / خاموش موتور Engine Start/Stop Button در وضعیت روشن ON قرار داشته باشد.
- پس از خاموش شدن چراغ نمایشگر، می توان موتور را استارت زد.
- مدت زمان روشن ماندن چراغ بسته به دمای مایع خنک کننده موتور، دمای هوا و وضعیت باتری متغیر است.

اگر پس از گرم شدن موتور یا حین رانندگی، چراغ نمایشگر روشن مانده یا چشمک بزند، ممکن است در سیستم پیش گرم کن موتور نقصی وجود داشته باشد.

در این حالت، توصیه می شود برای کنترل و بازرسی موتور به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.



چراغ نمایشگر چراغ مه شکن جلو (در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که چراغ های مه شکن جلو روشن باشند.



چراغ های نمایشگر چراغ مه شکن عقب (در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که :

- هنگامی که چراغ های مه شکن عقب روشن باشد.



چراغ نمایشگر سرعت مجاز
(در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که:

- هنگامی که سیستم کنترل سرعت مجاز فعال شده باشد.

برای اطلاعات بیشتر به فصل ۵ "سیستم کنترل سرعت مجاز" مراجعه کنید.

SET

چراغ نمایشگر برقراری سرعت
یکنواخت
(SET ، در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که:

- هنگامی که سیستم کنترل سرعت یکنواخت برقرار شده باشد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث "سیستم کروزر" در فصل ۵ را مطالعه نمایید.



چراغ نمایشگر سیستم کنترل
سرعت یکنواخت
کروز (در صورت مجهز بودن)

این چراغ نمایشگر زمانی روشن می شود که:

- هنگامی سیستم کنترل سرعت یکنواخت فعال شده باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث "سیستم کنترل سرعت یکنواخت" در فصل ۵ را مطالعه نمایید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹