

نگهداری از خودروی

LIFAN لیفان 620



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی و دیگر موارد

- نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی ۱۱۴
- تمیز نمودن خودرو ۱۱۵
- واکس زدن خودرو ۱۱۶
- تمیز نمودن داخل خودرو ۱۱۷



نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی

نگهداری صحیح از خودرو، آن را در برابر زنگ زدگی حفظ می‌نماید. عوامل اصلی زنگ زدگی در خودرو عبارتند از :

- نمک، گرد و خاک، رطوبت و مواد قلیایی که زیر بدنه را پوشانده است.
- رنگ محافظ بدنه بر اثر تصادف جزئی یا برخورد سنگ، خراشیده شده است.
- در صورت زدگی در محیط‌های خاص یا کار با خودرو در آب و هوای خاص، نگهداری بیشتر از خودرو الزامی می‌باشد.
- نمک، مواد قلیایی یا گرد و خاک همراه مواد شیمیایی روی جاده‌ها، عمل زنگ زدگی را تسریع می‌کنند. حتی در نواحی ساحلی یا نواحی دارای آلودگی صنعتی، هوا دارای نمک می‌باشد.
- رطوبت بالا، بخصوص در مناطقی با دمای هوای نزدیک به صفر، عمل زنگ زدگی را تسریع می‌کند.
- در صورت مرطوب یا خیس بودن بخشی از

خودرو به مدت طولانی حتی در صورت خشک بودن بقیه قطعات زنگ‌زدگی شدت می‌یابد.

• در صورت عدم وجود تهویه مناسب، اجزای خودرو دچار زنگ زدگی می‌شوند، چرا که قطعات خودرو به دلیل عدم وجود تهویه مناسب نمی‌توانند زود خشک شوند.

موارد بالا بیانگر اهمیت تمیز نگه داشتن خودرو بخصوص قطعات زیر بدنه خودرو در حد ممکن و برطرف نمودن صدمات وارده به رنگ و لایه‌های محافظ در اولین فرصت می‌باشد.

جهت پیشگیری از زنگ زدگی خودرو LF620، از قوانین ذیل تبعیت نمایید :

- همیشه خودرو را تمیز نگه دارید : تمیز کردن مرتب، خودرو را در شرایط مناسب نگه می‌دارد. لطفاً جهت پیشگیری از زنگ زدگی قوانین ذیل را مدنظر قرار دهید.
- در صورت رانندگی در جاده‌های دارای ذرات نمک یا مواد قلیایی در زمستان یا رانندگی در نواحی ساحلی قطعات متحرک خودرو را حداقل ماهی یک‌بار تمیز نمایید.

• بخار یا فشار بالا برای تمیز نمودن شاسی‌ها و پوشش چرخ‌ها بسیار مناسب است. مشاهده رطوبت و آشفال در این مکان‌ها بسیار مشکل بوده، بنابراین حین تمیز نمودن، دقت کافی مبذول نمایید. در صورت تمیز نمودن سطحی و عدم پاک نمودن آشفال و رطوبت، صدمات جدی به این بخش‌ها وارد می‌شود. سوراخ‌های تخلیه روی قاب پایینی درب، لبه درب‌ها و بدنه خودرو نباید توسط گرد و خاک مسدود شده باشد.

• پس از پایان فصل زمستان، شاسی‌ها را به طور کامل تمیز نمایید. مبحث «تمیز نمودن و واکس زدن خودرو» را مطالعه نمایید.

کنترل رنگ و پولیش خودرو : جهت پیشگیری از زنگ زدگی در صورت مشاهده هر گونه شکستی یا ترک بر روی زنگ خودرو، به عاملیت مجاز لیفان مراجعه نمایید. در صورت شکستگی و ترک رنگ و پریدن رنگ بلافاصله به نمایندگی‌های مجاز شرکت بم‌خودرو مراجعه نمایید.

بخش‌های داخلی خودرو را کنترل نمایید : رطوبت و گرد و خاک روی کفپوش خودرو منجر به زنگ زدن

و خوردگی می‌شود. همیشه زیر کفپوش‌ها را کنترل نموده، از خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. حین حمل مواد شیمیایی، تمیزکننده‌ها، کودهای شیمیایی، نمک و دیگر موادی که باید در ظرف‌های مناسب حمل شوند، دقت کافی را مبذول نمایید. در صورت پاشیدن یا نشستن این مواد، بلافاصله آن را تمیز و خشک نمایید.

استفاده از گل‌پخش‌کن : گلگیرها حین رانندگی در مناطق نمکی و قلیایی می‌توانند از خودرو حفاظت نماید. گلگیر بزرگ و نزدیک به زمین تأثیر بیشتری دارد. گلگیر چرخ خودرو LF620 را می‌توان نصب نمود. نصب گلگیر در نمایندگی‌های مجاز شرکت بم‌خودرو امکان‌پذیر است.

حین تمیز نمودن، خودرو را در پارکینگ با تهویه کامل یا در مکانی مسقف پارک نمایید. از پارک خودرو در مکان‌های مرطوب خودداری نمایید. حین تمیز نمودن خودرو درگاراژ مرطوب (بر رطوبت ناشی از راندن خودرو در جاده‌های آب گرفته یا پوشیده از برف) ، خوردگی خودرو افزایش می‌یابد.

حتی در گاراژهای خشک، عدم وجود تهویه مناسب، می‌تواند منجر به خوردگی و زنگ زدن خودرو مرطوب گردد.

تمیز نمودن خودرو

خودرو را به روش عادی تمیز نمایید.

دلایل ذیل می‌توانند منجر به رنگ پریدگی و در نتیجه خوردگی و زنگ زدگی بدنه و قطعات خودرو شوند.

لطفاً بلافاصله خودرو را تمیز و تعمیر نمایید :

- رانندگی در نواحی ساحلی.
- رانندگی در جاده پوشیده از ضدیخ.
- چسبیدن قیر، رزین، فضله پرندگان و حشرات مرده.
- رانندگی در نواحی با مقدار زیاد دوده، ذرات زغال، گرد و خاک، ذرات آهن یا مواد شیمیایی.
- کثیف شدن خودرو با آشفال و گل.

نحوه تمیز نمودن خودرو LF620

خودرو را پس از سرد شدن در مکانی سایه تمیز نمایید.



مراقب باشید حین تمیز نمودن خودرو، با لمس شاسی‌ها، زیر و کف خودرو به دستانتان صدمه نزنید.

۱. با شلنگ آب، آشفال‌ها و گل چسبیده به خودرو را تمیز نموده و هر گونه مواد خارجی چسبیده به زیر خودرو و لاستیک‌ها یا نمک و مواد قلیایی جاده را تمیز نمایید.

۲. جهت تمیز نمودن خودرو از محلول تمیزکننده خنثی استفاده نمایید. محلول تمیزکننده باید برطبق دستورالعمل شرکت سازنده باشد.

پارچه آغشته به محلول تمیزکننده را بر روی سطح کشیده و سپس با آب تمیز بشویید. از به کارگیری نیروی زیاد جهت تمیز نمودن خودداری نمایید.

چرخ‌های آلومینیومی : فقط از تمیزکننده‌های خنثی و با محلول صابون استفاده نمایید.

سپر پلاستیکی : حین تمیز نمودن سپرها مراقب باشید. هرگز از تمیزکننده‌های ساینده

استفاده نکنید.

قیر: قیر را با استفاده از تریانتین یا تمیز کننده‌های دارای «برچسب غیر زیان بار برای رنگ» تمیز نمایید.

⚠️ ⚠️ ⚠️

از مواد آلی (نفت، نفت سفید، محلول‌های قوی) استفاده نکنید؛ در غیر این صورت احتمال مسمومیت با صدمه دیدن خودرو وجود دارد.

۳. تمیز کننده را از روی سطح خودرو به طور کامل بشویید؛ در غیر این صورت، پس از خشک شدن، سطح خودرو را لکه‌دار می‌نماید. در صورت شستشوی خودرو در تابستان، هر بخش را به طور کامل با آب بشویید.

۴. جهت جلوگیری از لکه آب، از یک حوله نرم برای خشک کردن خودرو استفاده نمایید. از ساییدن یا فشار دادن سطح خودرو خودداری نمایید؛ در غیر این صورت سطح رنگ صدمه خواهد دید.

□ واکس زدن خودرو

جهت حفظ رنگ براق سطح خودرو، واکس زدن بدنه خودرو توصیه می‌شود. واکس زدن باید هر ماه یک بار و یا هر بار که قطرات آب بر روی سطح خودرو نمی‌ایستد انجام شود.

۱. پیش از واکس زدن، حتی در صورتی که از تمیز کننده و واکس خودرو استفاده می‌کنید، بدنه خودرو را شسته و خشک نمایید.

۲. از محلول‌های پولیش با کیفیت بالا و واکس خودرو استفاده کنید. در صورتی که پولیش خودرو به شدت از بین رفته، پیش از واکس زدن از محلول تمیز کننده واکس استفاده نمایید.

دستورالعمل‌ها و پیشگیری‌های روی قوطی واکس را به دقت دنبال نمایید. روکش کرمی و سطح رنگ هر دو نیاز به پولیش و واکس زدن دارند.

۳. در صورتی که قطرات آب بر روی سطح خودرو تشکیل نمی‌شود و آب در مقادیر بزرگ تجمع می‌یابد، واکس زدن را تجدید نمایید.

⚠️ ⚠️ ⚠️

در صورتی که واکس زدن در اتاق رنگ با دمای بالا انجام می‌شود، سپرهای پلاستیکی را باز نمایید؛ در غیر این صورت، سپرها به دلیل حرارت بالا صدمه می‌بینند.

□ تمیز نمودن داخل خودرو

⚠️ ⚠️ ⚠️

از تمیز نمودن کف داخل خودرو با آب یا جریان آب درون خودرو یا خارج از خودرو خودداری نمایید. ممکن است آب وارد کفپوش و موکت، تجهیزات صوتی یا تجهیزات الکتریکی خودرو شده و منجر به عملکرد نادرست حتی خوردگی و زنگ زدن خودرو گردد.

○ کفپوش

کفپوش را با کف‌های تمیز کننده با کیفیت بالا مخصوص فرش تمیز نمایید.

از یک گردگیر برای گردگیری استفاده نمایید.

محلول‌های تمیز کننده زیادی وجود دارد که برخی از آنها اسپری بوده، برخی دیگر به صورت پودر یا محلول هستند که در صورت ترکیب با آب تولید کف می‌کنند. کفپوش را با

⚠️ ⚠️ ⚠️

- **کمر بند ایمنی را به محلول‌های رنگ یا سفید کننده آغشته نکنید، چرا که کمر بند ضعیف می‌شود.**
- **پیش از خشک شدن از کمر بند استفاده نکنید.**

استفاده از یک اسفنج یا برس آغشته به کف تمیز نموده و به صورت دایره‌ای پاک کنید.

از آب خالص استفاده نکنید. تا حد امکان کفپوش را خشک نگهدارید. دستورالعمل‌های روی قوطی را خوانده و به دقت دنبال نمایید.

○ **کمر بند ایمنی**

کمر بند ایمنی را با استفاده از پاک کننده‌های خنثی یا آب گرم تمیز نمایید.

از یک اسفنج یا پارچه نرم جهت تمیز کردن استفاده کنید و به دنبال آثار ساییدگی، بریدگی و پارگی به روی کمر بند بگردید.

○ درب‌ها و شیشه‌ها

جهت تمیز نمودن درب‌ها و شیشه‌ها از تمیز کننده‌های خانگی استفاده نمایید.

⚠️ ⚠️ ⚠️

از ساییدن، خراشیدن یا صدمه زدن به سیم‌های گرم‌کن یا اتصالات درون شیشه عقب خودداری نمایید.

○ **صفحه تنظیم کولر، سیستم صوتی، داشبورد، کلیدها و کنترل‌ها**

جهت تمیز نمودن این موارد از دستمال مرطوب و نرم استفاده کنید.

دستمال نرمی را با آب یا آب ولرم مرطوب نموده و به آرامی گرد و خاک را تمیز کنید.