

نگهداری

X60 لیفان LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

## فصل ۵

### نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی و دیگر موارد

- |          |  |
|----------|--|
| ۱۷۲..... | نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی ..... |
| ۱۷۳..... | تمیز نمودن و واکس زدن خودرو .....        |
| ۱۷۵..... | تمیز نمودن داخل خودرو.....               |

## دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN  
X60

## نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی

- بخار یا آب فنار بالا برای تمیز نمودن شاسی‌ها و پوشش چرخ‌ها بسیار مناسب است. مشاهده رطوبت و آشغال در این مکان‌ها بسیار مشکل بوده، بنابراین حین تمیز نمودن، دقت کافی مبذول نمایید. در صورت تمیز نمودن سطحی و عدم پاک نمودن آشغال و رطوبت، خدمات جدی به این بخش‌ها وارد می‌شود. سوراخ‌های تخلیه روی قاب پایینی درب، لبه دربها و بدنه خودرو نباید توسط گرد و خاک مسدود شده باشد.
- پس از پایان فصل زمستان، شاسی‌ها را به طور کامل تمیز نمایید. مبحث "تمیز نمودن و واکس زدن خودرو" را مطالعه نمایید.
- کنترل زنگ و پولیش خودرو: جهت پیشگیری از زنگ زدگی در صورت مشاهده هر گونه شکستی یا ترک بر روی زنگ خودرو، به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید. در صورت شکستگی و ترک زنگ و پریدن زنگ بلافصله به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
- در صورت عدم وجود تهویه مناسب و بالا بودن دما، اجزای خودرو دچار زنگ زدگی می‌شوند، چرا که قطعات خودرو به دلیل عدم وجود تهویه مناسب نمی‌توانند زود خشک شوند.
- زیر خودرو با نمک و گرد و خاک و رطوبت و مواد قلیایی پوشیده شده است.
- رنگ محافظت بدنه بر اثر تصادف جزئی یا برخورد سنگ، خراشیده شده است.
- جهت پیشگیری از زنگ زدگی خودرو LF SUV، از قوانین ذیل تبعیت نمایید :

  - همیشه خودرو را تمیز نگهدارید : تمیز کردن مرتب، خودرو را در شرایط مناسب نگه می‌دارد. لطفاً جهت پیشگیری از زنگ زدگی قوانین ذیل را مدنظر قرار دهید.
  - در صورت رانندگی در جاده‌های دارای ذرات نمک یا مواد قلیایی در زمستان یا رانندگی در نواحی ساحلی قطعات متroker خودرو را حداقل ماهی یکبار تمیز نمایید.
  - شیمیایی روی جاده‌ها، عمل زنگ زدگی را تسريع می‌کنند. حتی در نواحی ساحلی یا نواحی دارای آلودگی صنعتی، هوا دارای نمک می‌باشد.
  - رطوبت بالا، بخصوص در مناطقی با دمای هوای نزدیک به صفر، عمل زنگ زدگی را تسريع می‌کند.
  - در صورت مرطوب یا خیس بودن بخشی از خودرو به مدت طولانی حتی در صورت خشک بودن بقیه قطعات زنگ زدگی شدت می‌یابد.

X60

LIFAN

## دفترچه راهنمای مالک لیفان

## تمیز نمودن و واکس زدن خودرو

توجه
مراقب باشید حین تمیز نمودن خودرو، با لمس شاسی‌ها، زیر و کف خودرو به دستانتان صدمه نزنید.

۱. با شلنگ آب، آشغال‌ها و گل چسبیده به خودرو را تمیز نموده و هر گونه مواد خارجی چسبیده به زیر خودرو و لاستیک‌ها یا نمک و مواد قلیایی جاده را تمیز نمایید.

خطار
از نصب قالپاق‌های صدمه دیده پلاستیکی، خودداری نمایید؛ در غیر این صورت حین رانندگی قالپاق از چرخ جدا شده و منجر به بروز تصادف می‌شود.

۲. جهت تمیز نمودن خودرو از محلول تمیز کننده خنثی استفاده نمایید. تمیز کردن با استفاده از محلول باید بر طبق دستورالعمل شرکت سازنده باشد. پارچه آغشته به محلول تمیز کننده را بر روی سطح کشیده و سپس با آب تمیز بشویید. از به کارگیری نیروی زیاد جهت تمیز نمودن خودداری نمایید.

۱۷۳

## خودروی LF SUV

خودرو را به روش عادی تمیز نمایید. دلایل ذیل می‌توانند منجر به رنگ پریدگی و در نتیجه خودگی و زنگ زدگی بدن و قطعات خودرو شوند.

لطفاً بلا فاصله خودرو را تمیز و تعمیر نمایید :

- رانندگی در نواحی ساحلی.
- رانندگی در جاده پوشیده از ضدیخ.

یا نشستی این مواد، بلا فاصله آن را تمیز و خشک نمایید. چسبیدن قیر، رزین، فضله پرندگان و حشرات مرده. استفاده از گل‌گیر : گل‌گیرها حین رانندگی در مناطق نمکی و قلیایی می‌توانند از خودرو حفاظت نمایند. رانندگی در نواحی با مقدار زیاد دوده، ذرات زغال، گرد و خاک، ذرات آهن یا مواد شیمیایی. کشیف شدن خودرو با آشغال و گل.

## نحوه تمیز نمودن خودرو LF SUV

خودرو را پس از سرد شدن در مکانی سایه تمیز نمایید

بخش‌های داخلی خودرو را کنترل نمایید: رطوبت و گرد و خاک روی کفپوش خودرو منجر به زنگ زدن و خودگی می‌شود. همیشه زیر کفپوش‌ها را کنترل نموده، از خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. حین حمل مواد شیمیایی، تمیز کننده‌ها، کودهای شیمیایی، نمک و دیگر موادی که باید در ظرف‌های مناسب حمل شوند، دقت کافی را مبذول نمایید. در صورت پاشیدن یا نشستی این مواد، بلا فاصله آن را تمیز و خشک نمایید. گل‌گیر بزرگ و نزدیک به زمین تأثیر بیشتری دارد. گل‌گیر چرخ خودرو LF620 را می‌توان نصب نمود. نصب گل‌گیر در نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور امکان‌پذیر است.

حین تمیز نمودن، خودرو را در پارکینگ با تهویه کامل یا در مکانی مسقف پارک نمایید. از پارک خودرو در مکان‌های مرطوب خودداری نمایید. حین تمیز نمودن خودرو در گاراژ مرطوب (بر رطوبت ناشی از راندن خودرو در جاده‌های آب گرفته یا پوشیده از برف)، خودگی خودرو افزایش می‌یابد. حتی در گاراژهای خشک، عدم وجود تهویه مناسب، می‌تواند منجر به خودگی و زنگ زدن خودرو مرطوب گردد.

## دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN  
X60

۲. از محلول‌های پولیش با کیفیت بالا و واکس خودرو استفاده کنید. در صورتی که پولیش خودرو به شدت از بین رفته، پیش از واکس زدن از محلول تمیز کننده واکس استفاده نمایید. دستورالعمل‌ها و پیشگیری‌های روی قوطی واکس را به دقت دنبال نمایید. روکش کرمی و سطح رنگ هر دو نیاز به پولیش و واکس زدن دارند.
۳. در صورتی که قطرات آب بر روی سطح خودرو تشکیل نمی‌شود، آب در مقداری بزرگ تجمع می‌یابد، واکس زدن را تجدید نمایید.

توجه
در صورتی که واکس زدن در اتاق رنگ با دمای بالا انجام می‌شود، سپرهای پلاستیکی را باز نمایید؛ در غیر این صورت، سپرهای دلیل حرارت بالا صدمه می‌بینند.

۳. تمیز کننده را از روی سطح خودرو به طور کامل بشویید؛ در غیر این صورت، پس از خشک شدن، سطح خودرو را لکه‌دار می‌نماید. در صورت شستشوی خودرو در تابستان، هر بخش را به طور کامل با آب بشویید.
۴. جهت جلوگیری از لکه آب، از یک حolle نرم برای خشک کردن خودرو استفاده نمایید. از ساییدن یا فشار دادن سطح خودرو خودداری نمایید؛ در غیر این صورت سطح رنگ صدمه خواهد دید.

### واکس زدن خودرو LF SUV

- جهت حفظ رنگ برآق سطح خودرو، واکس زدن بدنه خودرو توصیه می‌شود.
- واکس زدن باید هر ماه یک بار و یا هر بار که قطرات آب بر روی سطح خودرو نمی‌ایستد انجام شود.
۱. پیش از واکس زدن، حتی در صورتی که از تمیز کننده و واکس خودرو استفاده می‌کنید، بدنه خودرو را شسته و خشک نمایید.

قالپاق‌های پلاستیکی : قالپاق‌های پلاستیکی به آسانی توسط مواد آلی صدمه می‌بینند. در صورتی که هر گونه مواد آلی بر روی قالپاق ریخت، آن را با استفاده از آب تمیز نموه و عدم صدمه دیدن قالپاق را کنترل نمایید.

چرخ‌های آلومینیومی : فقط از تمیز کننده‌های خنثی یا محلول صابون استفاده نمایید.

سپر پلاستیکی : حین تمیز نمودن سپرها مراقب باشید. هرگز از تمیز کننده‌های ساینده استفاده نکنید.

قیر : قیر را با استفاده از تربانتین یا تمیز کننده‌های دارای "برچسب غیر زیان بار برای رنگ" تمیز نمایید.

### خطار

از مواد آلی (نفت، نفت سفید، محلول‌های قوی) استفاده نکنید؛ در غیر این صورت احتمال مسمومیت یا صدمه دیدن خودرو وجود دارد.



LIFAN

## دفترچه راهنمای مالک لیفان

## درب و پنجره‌ها

جهت تمیز نمودن درب‌ها و پنجره‌ها از تمیز کننده‌های خانگی استفاده نمایید.

## توجه

از ساییدن، خراشیدن یا صدمه زدن به سیم‌های گرم‌کن یا اتصالات درون شیشه عقب خودداری نمایید.

صفحه تنظیم کولر، سیستم صوتی، داشبورد، کلیدها و کنترل‌ها جهت تمیز نمودن این موارد از دستعمال مرطوب و نرم استفاده نکنید.  
دستعمال نرمی را با آب یا آب و لرم مرطوب نموده و به آرامی گرد و خاک را تمیز کنید.

**کمربند ایمنی**  
کمربند ایمنی را با استفاده از پاک کننده‌های خنثی یا آب گرم تمیز نمایید.

از یک اسفنج یا پارچه نرم جهت تمیز کردن استفاده کنید و به دنبال آثار ساییدن، بریدگی و پاریدگی به روی کمربند بگردید.

## توجه

- کمربند ایمنی را به محلول‌های رنگ یا سفیدکننده آغشته نکنید، چرا که کمربند ضعیف می‌شود.
- پیش از خشک شدن از کمربند استفاده نکنید.

## تمیز نمودن داخل خودرو

## توجه

از تمیز نمودن کف پوش و موکت داخل خودرو با آب یا حیران آب درون خودرو یا خارج از خودرو خودداری نمایید. ممکن است آب وارد کفپوش و موکت، تجهیزات صوتی یا تجهیزات الکتریکی خودرو شده و منجر به عملکرد نادرست حتی خورده‌گی و زنگ زدن خودرو گردد.

**کفپوش**  
کفپوش را با کف‌های تمیز کننده با کیفیت بالا مخصوص فرش تمیز نمایید.

از یک گردگیر برای گردگیری استفاده نمایید. محلول‌های تمیز کننده زیادی وجود دارد که برخی از آنها اسپری بوده، برخی دیگر به صورت پودر یا محلول هستند که در صورت ترکیب با آب تولید کف می‌کنند. کفپوش را با استفاده از یک اسفنج یا برس آغشته به کف تمیز نموده و به صورت دایره‌ای پاک کنید.

از آب خالص استفاده نکنید. تا حد امکان کفپوش را خشک نگهدارید. دستورالعمل‌های روی قوطی را خوانده و به دقت دنبال نمایید.

## دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN  
X60

- قرار دادن طولانی مدت در معرض نور آفتاب منجر به سخت شدن سطح یا چروک خوردن چرم می‌شود. بنابراین به ویژه در تابستان خودرو را در مکان سایه پارک نمایید.
- از آنجا که در فصل تابستان دمای داخل خودرو به آسانی بالا می‌رود، از قرار دادن هر گونه پلاستیکی و نیلی با ظروف حاوی واکس بر روی سطوح چرمی اجتناب نمایید، چرا که این اجسام در حرارت بالا ممکن است به چرم بچسبد.
- تمیز نمودن سطوح چرمی به روش نادرست منجر به رنگ پریدگی یا لکه‌دار شدن چرم می‌شود.

در صورت وجود هرگونه ابهام حین تمیز نمودن، لطفاً با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

در صورتی که قسمتی از چرم خیس شده است، محل را با پارچه تمیز نموده، خودرو را در مکانی دارای تهویه و سایه‌دار پارک نمایید تا خشک شود.

## توجه

- در صورت عدم تمیز شدن کثیفی با محلول خنثی، می‌توانید از تمیزکننده‌های فاقد مواد آلی استفاده نمایید.
- جهت تمیز نمودن چرم، از مواد آلی همانند نفت، الکل، بنزین یا محلول‌های اسیدی یا قلیایی استفاده نکنید چرا که منجر به رنگ پریدگی چرم می‌شود.
- بروس‌های نایلونی یا پارچه‌های مصنوعی ممکن است سطح چرم را خراش بیاندازند.
- تودوزی‌های چرمی کشیف و لک می‌شوند. از ایجاد لکه روغن به دقت جلوگیری نموده و همیشه تودوزی‌ها را تمیز نگهدارید.

## توجه

- از مواد آلی (حلال‌ها، نفت سفید، الکل، بنزین و غیره) یا محلوهای اسیدی و قلیایی استفاده نکنید. چرا که منجر به رنگ پریدگی، لکه شدن یا بلند شدن رنگ سطح می‌گردد.
  - در صورت استفاده از محلول‌های تمیز کننده یا پولیش، از عدم وجود موارد ذکر شده در بالا، اطمینان حاصل نمایید.
  - در صورت استفاده از محلول‌های تمیز کننده جدید از پاشیدن محلول بر روی سطح داخلی خودرو، پیشگیری نمایید، چرا که ممکن است حاوی موارد ذکر شده در بالا باشند.
- بلافاصله پس از پاشیدن مایعات آنها را تمیز نمایید.

## روکش‌های چرمی داخل خودرو

جهت تمیز کردن روکش‌ها، از پارچه پشمی آغشته به محلول‌های تمیز کننده خنثی استفاده نمایید. گرد و خاک را با استفاده از پارچه پشمی تمیز آغشته به محلول ۵٪ تمیز کننده خنثی بزداید. پس از استفاده از تمیز کننده، سطح را مجدداً با پارچه مرطوب پاک نمایید تا تمیز کننده برطرف شود.

۱۷۶