

**30A - F26** : برق دائم یونیت فلاشر- برق دائم پیل  
کلیدهای رادیوپخش  
**F27** : مصرف ندارد  
**15A - F28** : چراغهای ترمز - بوبین رله شیشه بالا بر  
جلو - تغذیه بعد از سوئیچ پیل رادیو پخش  
**30A - F29** : کنتاکت رله شیشه بالا بر جلو  
**15A - F30** : تغذیه چراغ نقشه‌خوان - تغذیه مدار فرمان  
راهنما - رله بازر روشن ماندن چراغها

**10A - F12** : چراغ دنده عقب - تغذیه بعد از سوئیچ  
جلوآمپر - تغذیه بعد از سوئیچ ایمولایزر- تغذیه بعد از  
سوئیچ دیاگ - تغذیه رله هشدار ABS  
**F13** : مصرف ندارد  
**30A - F14** : MAIN FUSE تغذیه اصلی دسته  
راهنما شامل چراغها ، راهنما و مه شکن  
**30A - F15** : تغذیه چراغ سقف جلو - تغذیه قفل  
مرکزی  
**20A - F16** : تغذیه فندک  
**F17** : مصرف ندارد  
**10A - F18** : مه‌شکن عقب  
**10A - F19** : تغذیه چراغ‌های روشنایی  
**F20** : مصرف ندارد  
**30A - F21** : کنتاکت رله زرد فن بخاری  
**F22** : مصرف ندارد  
**15A - F23** : تغذیه کلید A/C  
**30A - F24** : موتور برف پاک کن - دسته برف پاک  
کن - تغذیه یونیت برف پاک کن و پمپ شیشه‌شوی  
**5A - F25** : برق دائم جلوآمپر - برق دائم رادیوپخش  
- برق دائم دیاگ

### جعبه فیوز

**10A - F1** : تغذیه بعد از سوئیچ رادیو پخش  
**F2** : مصرف ندارد  
**15A - F3** : تغذیه بعد از سوئیچ مدولاتور ABS - تغذیه  
بعد از سوئیچ ECU  
**10A - F4** : روشنایی چراغ کوچک عقب چپ و راست  
و چراغ نمره عقب - سیگنال روشنایی رله بارز روشن  
ماندن چراغها  
**15A - F5** : پایه ۴ کلید ۳ کاره و فیدبک ECU  
برای روشن شدن کولر جهت راه‌اندازی فن - بوبین  
رله زرد فن بخاری - تغذیه مدار HEATING \  
VENTILATION - بوبین رله قطع کمپرسور  
**10A - F6** : تغذیه ایربگ  
**20A - F7** : کنتاکت رله بوق - کنتاکت رله مه‌شکن  
جلو - بوبین رله بوق  
**30A - F8** : شانت ورودی فیوزهای F15 , F25  
**5A - F9** : چراغهای کوچک جلو  
**F10** : مصرف ندارد  
**F11** : مصرف ندارد

### فیوزها

جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد و در آن شش عدد فیوز یدکی و همچنین گیره مخصوص تعویض فیوز قرار داده شده است. برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.