



جعبه فیوز و رله داخل داشبورد CEC*
محل قرار گرفتن این جعبه فیوز در زیر دریچه هوای
سمت چپ می باشد.



* در صورت نصب در خودروی شما

رله های جعبه فیوز داخل محوطه داشبورد CEC*			
رله	رنگ رله	نوع رله	عملکرد رله
R1	قهوه‌ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله فن تهویه
R2 *	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله برق شوک سنسور و سنسور حرکت (آپشن) ۱
R3	قهوه‌ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله مدیریت توان
R4	سبز	Micro 4P (12V/20A)	رله شیشه گرمکن
R5	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله برف پاک کن
R6	---	-----	-----
R7	قهوه‌ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله شیشه بالابرهای عقب
R8	قهوه‌ای	HC Micro 4P (12V/35A)	رله شیشه بالابرهای جلو
R9	سبز	Micro 4P (12V/20A)	رله صندوق پران
R10	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله باز کردن قفل مرکزی
R11	خاکستری	Micro 5P (12V/20A/10A)	رله بستن قفل مرکزی

۱- این رله در صورت استفاده از شوک سنسور و سنسور چشمی باید وصل شود.

جعبه فیوز و رله داخل داشبورد CEC *

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد			
عملکرد	نوع فیوز	آمپر فیوز	فیوز
AIR BAG برق	Mini	۱۰	F7
برق (استپ ۲) جلوآمپر	Mini	۵	F8
برق (استپ ۲) ایموبلایزر			
برق (استپ ۲) کلید A/C			
برق (استپ ۲) برای دیاگ			
برق (استپ ۲) ECU و گیربکس اتوماتیک TCU	Mini	۲۰	F9
برق (استپ ۲) برای CEC			
برق (استپ ۲) برای مازول ABS			
کلید سرعت پایین برف پاک کن			
کلید سرعت بالای برف پاک کن	Mini	۵	F10
پمپ شیشه شو			
برق رله برف پاک کن			
برق (استپ ۲) CEC			
برق (استپ ۲) برای کلید صندوق پران	Mini	۱۰	F11
برق (استپ ۲) برای کلید راهنمای چپ و راست			
برق (استپ ۲) برای ساعت			
برق (استپ ۲) گذر از صفر موتور برف پاک کن			
لامپ دنده عقب	Mini	۱۰	F12
برق کلید شیشه های سمت راننده			
برق آینه های کناری	Mini	۱۰	F13
برق سوییچ ترمز			
-----	---	---	

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد			
عملکرد	نوع فیوز	آمپر فیوز	فیوز
کلید ۳ حالت فشار گاز کولر به ECU	Mini	۲۰	F1
برق بوبین رله فن تهویه	Mini	۵	F2
برق بوبین رله های (کمپرسور کولر - فن موتور) جعبه فیوز داخل محوطه موتور			
ورودی کلید گرمکن شیشه و گیربکس اتوماتیک TCU	---	---	F3
-----	---	---	F4
نور پس زمینه فندک	Mini	۵	F5
نور پس زمینه کلید گرمکن			
نور پس زمینه کلید فلاشر			
نور پس زمینه کلید ESC			
نور پس زمینه رادیو پخش			
نور پس زمینه جلوآمپر			
نور پس زمینه تهویه			
نور پس زمینه ساعت			
نور پس زمینه کلید صندوق پران			
چراغ کوچک برای CEC			
نور پس زمینه کلیدهای تنظیم آئینه ها	Mini	۱۰	F6
نور پس زمینه کلید قفل مرکزی روی پنل جلو			
نور پس زمینه کلید قفل کننده شیشه بالابراهی عقب			
چراغ کوچک جلو			
چراغ کوچک عقب			
چراغ پلاک			



* در صورت نصب در خودروی شما

جعبه فیوز و رله داخل داشبورد CEC *

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد			
عملکرد	نوع فیوز	آمپر فیوز	فیوز
برق قدرتی CEC	Mini	۲۰	F28
برق کلید قفل مرکزی	Mini	۵	F29
برق ساعت			
برق باتری برای دیاگ			
برق باتری CEC	Mini	۱۰	F30
برق حافظه رادیوپخش	Mini	۵	*F31
برق شوک سنسور و چشمی (آپشن) ۱	Mini	۵	** F32
برق آژیر (آپشن) ۲	J-Case	۴۰	F33
فن تهویه	J-Case	۴۰	F34
برق شیشه بالا برهای جلو	J-Case	۴۰	F35
نور پس زمینه کلید شیشه بالا برهای جلو	J-Case	۴۰	F35
برق شیشه بالا برهای عقب	J-Case	۴۰	F35
نور پس زمینه کلید شیشه بالا برهای عقب	J-Case	۴۰	F35
ذخیره	Mini	۵	F
ذخیره	Mini	۱۰	F

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد			
عملکرد	نوع فیوز	آمپر فیوز	فیوز
برق دائم چراغ سقفی	Mini	۵	F14
لامپ داخل داشبورد			
لامپ صندوق عقب			
لامپ نقشه خوان	Mini	۱۵	F15
فندک	Mini	۱۰	F16
رادیو پخش	Mini	۱۰	F16
-----	---	---	F17
چراغ سقفی حالت کنترلی	Mini	۵	F18
کلید مه شکن جلو	Mini	۵	F19
نور بالا	Mini	۱۵	F20
نور پائین	Mini	۱۵	F21
مه شکن عقب	Mini	۱۰	F22
گرماکن آئینه های کناری	Mini	۵	F23
گرماکن شیشه عقب	Mini	۳۰	F24
برق محرک درب سمت راننده	Mini	۳۰	F25
برق محرک درب سمت کمک			
برق محرک درب سمت راننده عقب			
برق محرک درب سمت کمک عقب			
برق محرک درب باک			
برق محرک درب صندوق عقب	Mini	۳۰	F25
-----	---	---	F26
برق بوبین کلیه رله های داخل جعبه فیوز داخل محوطه اتاق	Mini	۵	F27
کلید بوق			
برق باتری جلو آمپر			

- ۱- این فیوز در صورت نصب بودن رله R2 باید نصب شود.
 ۲- این فیوز در صورت نصب کردن آژیر شرکتی باید نصب شود.

* در صورت نصب در خودروی شما