




داشبورد / کنسول مرکزی

۱. کروز کنترل / محدودکننده سرعت
۲. کلیدهای صفحه نمایشگر لمسی تعبیه شده بر روی فرمان
۳. کلیدهای چراغ‌ها و راهنماها
۴. کیسه هوای راننده
۵. کلیدهای برف پاک‌کن / شیشه شور / مدیریت پیمایش سفر
۶. دستگیره باز کردن درب موتور
۷. تنظیم فرمان
۸. تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
۹. غیرفعال‌سازی محافظت صوتی (دزدگیر)
۱۰. دریچه‌های هوای جانبی قابل تنظیم
۱۱. مجرای بخارزدایی و یخ‌زدایی شیشه‌های جانبی جلو
۱۲. صفحه کیلومتر شمار
۱۳. مجرای بخارزدایی و یخ‌زدایی شیشه جلو
۱۴. سنسور نور خورشید
۱۵. جعبه داشبورد / غیرفعال‌سازی کیسه هوا سرنشین
۱۶. کیسه هوای سرنشین
۱۷. صفحه نمایشگر لمسی
۱۸. دریچه‌های هوای قابل تنظیم مرکزی
۱۹. دکمه فلشر و قفل مرکزی
۲۰. کلیدهای بخاری و کولر
۲۱. سوکت تغذیه ۱۲ ولتی وسایل جانبی AUX / USB
۲۲. جا لیوانی
۲۳. دسته دنده
۲۴. ترمز دستی
۲۵. محفظه نگهداری اشیاء
۲۶. سوکت تغذیه ابزار جانبی ۱۲ ولتی