

راهنمای چراغ های هشدار

MVM X55



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

چراغ های هشدار و نشانگر

در صورت روشن شدن چراغ های اخطار یا نشانگر زیر در زمان روشن بودن خودرو یا در حین رانندگی، با توجه به شرایط موجود خودرو، موضوع را مورد بررسی قرار دهید:

	نشانگر چراغ های کوچک		نشانگر چراغ راهنما		نشانگر چراغ نور بالا		نشانگر چراغ مه شکن عقب
	نشانگر غیر فعال بودن ESP		نشانگر گرم شدن موتور		چراغ نشانگر ترمز پارک برقی		نشانگر فعال بودن Auto Hold
	چراغ اخطار کمربند راننده و سرنشین جلو		چراغ اخطار باز بودن درب ها		چراغ اخطار سرویس		چراغ اخطار میزان بنزین
	نشانگر فعال بودن HDC		چراغ اخطار سرعت غیر مجاز		چراغ اخطار خستگی در رانندگی		چراغ اخطار حالت غیر عادی

اگر چراغ های هشدار دهنده زیر پس از روشن شدن خودرو و یا در حین رانندگی روشن شدند، لطفا ابتدا خودرو را در یک مکان امن متوقف کنید و سپس با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید:

	چراغ هشدار سیستم ترمز		چراغ هشدار دمای آب موتور		چراغ هشدار فشار روغن موتور		چراغ هشدار سیستم ترمز پارک برقی
	چراغ هشدار سیستم فرمان برقی		چراغ هشدار سیستم شارژ باتری		چراغ هشدار ایراد گیربکس		

اگر چراغ های هشدار دهنده زیر پس از روشن شدن خودرو و یا در حین رانندگی روشن شدند، جهت انجام بازدید و بررسی به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید:

	چراغ هشدار ایربگ		چراغ هشدار ایراد موتور		چراغ هشدار سیستم ABS		چراغ هشدار سیستم انژکتوری (EPC)
	چراغ هشدار سیستم کنترل فشار باد تایر		چراغ هشدار سیستم ESP				