

راهنمای تصویری قطعات

جیلی امگراند




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200


■ جلو داشبورد

جلو داشبورد (خودرو مجهز به گیربکس معمولی)


1. کلیدهای شیشه بالا بر برقی
2. کلید قفل درب
3. دسته راهنما (کلید چراغ‌های جلو و چراغ‌های راهنما)
4. دسته برف پاک‌کن و شیشه شوی
5. آینه دید عقب
6. دسته دنده گیربکس معمولی
7. اهرم ترمز دستی
8. جعبه کنسول وسط
9. دریچه خروجی هوای جلو داشبورد
10. جعبه داشبورد
11. آینه بغل
12. کلید تنظیم آینه بغل




- جلو داشبورد (خودرو مجهز به CVT)
1. کلیدهای شیشه بالا بر برقی
 2. کلید قفل درب
 3. دسته راهنما (کلید چراغ‌های جلو و چراغ‌های راهنما)
 4. دسته برف پاک‌کن و شیشه شوی
 5. آینه دید عقب
 6. اهرم دنده اتوماتیک
 7. اهرم ترمز دستی
 8. جعبه کنسول وسط
 9. دریچه خروجی هوای روی جلو داشبورد
 10. جعبه داشبورد
 11. آینه بغل
 12. کلید تنظیم آینه بغل



1. محل نگهداری سکه (اجسام کوچک)
2. دکمه ضامن قفل درب موتور
3. کلید تنظیم میزان روشنایی چراغ های جلو
4. مغزی استارت
5. صفحه کنترل تهویه مطبوع
6. کلید ESC (اختیاری)
7. کلید چراغ مه شکن عقب
8. سیستم صوتی
9. کلید چراغ خطر (فلاشر)
10. صفحه نمایش چندمنظوره
11. چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت
12. دکمه ضامن درب عقب/درب صندوق عقب
13. کلید کنترل میزان روشنایی پشت آمپر




- جلو داشبورد (خودروهای مدل GSG)
1. محل نگهداری سکه (اجسام کوچک)
 2. دکمه ضامن قفل درب موتور
 3. کلید تنظیم میزان روشنایی چراغ‌های جلو
 4. مغزی استارت
 5. صفحه کنترل تهویه مطبوع
 6. سیستم صوتی
 7. کلید چراغ خطر (فلاشر)
 8. نشانگرهای عملکردی
 9. کلید چراغ مه شکن عقب
 10. چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت
 11. دکمه ضامن درب عقب/ درب صندوق عقب
 12. کلید کنترل میزان روشنایی پشت آمپر
 13. کلید GSG (اختیاری)



جلو داشبورد (خودروهای مدیریتی)

1. محل نگهداری سکه (اجسام کوچک)
2. دکمه ضامن قفل درب موتور
3. کلید تنظیم میزان روشنایی چراغ‌های جلو
4. مغزی استارت
5. صفحه کنترل تهویه مطبوع
6. سیستم صوتی
7. کلید چراغ‌های خطر (فلاشر)
8. نشانگرهای عملکردی
9. کلید فیلتر تمیزکننده هوا
10. چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت
11. دکمه ضامن درب عقب/درب صندوق عقب
12. کلید کنترل میزان روشنایی پشت آمپر



- جلو داشبورد (خودروهای مدل ESC)
1. محل نگهداری سکه (اجسام کوچک)
 2. دکمه ضامن قفل درب موتور
 3. کلید تنظیم میزان روشنایی چراغ‌های جلو
 4. مغزی استارت
 5. صفحه کنترل تهویه مطبوع
 6. سیستم صوتی
 7. کلید چراغ خطر (فلاشر)
 8. نشانگرهای عملکردی
 9. کلید ESC
 10. چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت
 11. دکمه ضامن درب عقب/ درب صندوق عقب
 12. کلید کنترل میزان روشنایی پشت آمپر

