

راهنمای تصویری قطعات

LIFAN لیفان 820



خدمات نصب باتری خودرو در محل

**021 88200200**

نمای بیرونی خودرو (جلو)




کرمان موتور

www.kermanmotor.ir

LIFAN 820

۱۴

راهنمای خودروی لیفان ۸۲۰



برف پاک کن (صفحه ۹۵)

صفحه ۶۴)

آینه جانبی بی

آینه جانبی بیرونی همراه با


چراغ

سلسل جلو (صفحه ۱۷۱)

چراغ روشنایی روز (صفحه ۹۰)

سنسور برخورد از سمت جلو (صفحه ۹۶)

نمای بیرونی خودرو (عقب)



چراغ ترمز سوم (صفحه ۹۱)

شیشه‌ها (صفحه ۵۴)

صفحه ۵۲

درب جلو (صفحه ۴۸)

درب عقب (صفحه ۴۸)

تایر (صفحه ۴۸)

سنسور دنده عقب (صفحه ۹۷)

چراغ ترکیبی عقب (صفحه ۹۱)




LIFAN 820

www.kermanmotor.ir

راهنمای خودروی لیفان ۸۲۰

نمای داخلی خودرو (۱)



www.kermanmotor.ir


۱۶

راهنمای خودروی لیفان ۸۲۰

LIFAN 820

کلید شیشه بالا بر برقی سرنشین عقب چپ (صفحه ۵۵)

پشت سری صندلی راننده (صفحه ۵۸)



زیر آرنجی روی درب عقب (صفحه ۱۴۲)

زیر سیگاری صندلی عقب (صفحه ۱۴۱)

قفل کودک (صفحه ۵۱)

جعبه نگهدارنده روی درب عقب (صفحه ۱۲۵)

صندلی راننده (صفحه ۵۹)



LIFAN 820

www.kermanmotor.ir

راهنمای خودروی لیفان ۸۲۰

نمای داخلی خودرو (۳)



اهرم تعویض دنده (صفحه ۷۱)

جعبه نگهدارنده زیر آرنجی  
بین صندلی‌های جلو (صفحه ۱۳۶)

کلید گرمکن صندلی (صفحه ۶۰)

فندک (صفحه ۱۴۰)

زیرسیگاری (صفحه ۱۴۰)



www.kermanmotor.ir

راهنمای خودروی لیفان ۸۲۰

LIFAN 820

## نمای داخلی خودرو (۴)

کلید قفل شیشه (صفحه ۵۵)

دکمه باز نمودن قفل مرکزی (صفحه ۴۹)

دستگیره داخلی درب  
(صفحه ۴۸)کلید شیشه بالا بر برقی  
سرنشین سمت راننده  
(صفحه ۵۴)کلید شیشه بالا بر برقی  
سرنشین عقب چپ (صفحه ۵۴)زیر آرنجی  
روی درب جلو (صفحه ۱۴۲)کلید شیشه بالا بر برقی  
سرنشین عقب راست (صفحه ۵۴)کلید شیشه بالا بر برقی  
سمت سرنشین جلو (صفحه ۵۴)جعبه نگهدارنده روی درب جلو  
(صفحه ۱۳۵)

دکمه قفل مرکزی درب (صفحه ۴۹)

دکمه تنظیم جهت‌های آینه جانبی  
(صفحه ۶۲)

کلید آینه جانبی (صفحه ۶۲)

دکمه خم کردن آینه (صفحه ۶۲)

کلید تنظیم‌کننده  
ارتفاع روشنایی (صفحه ۵۲)

دکمه تنظیم روشنایی زمینه (صفحه ۵۲)

کلید باز کردن درب  
صندوق عقب (صفحه ۵۲)

جعبه داشبورد سمت راننده (صفحه ۱۳۵)

دستگیره درب موتور (صفحه ۶۴)


پدال گاز (صفحه ۲۷)

پدال ترمز (صفحه ۲۷)


پدال ترمز پارک (صفحه ۲۷)

دستگیره باز کردن درب  
باک سوخت (صفحه ۶۴)

دستگیره تنظیم صندلی (صفحه ۵۹)

دستگیره تنظیم  
زاویه صندلی (صفحه ۵۹)

نمای داخلی خودرو (۵)





پشت‌سری صندلی عقب (صفحه ۶۱)

کدریند ایمنی (صفحه ۲۸)

جالیبوانی (صفحه ۱۲۶)




LIFAN 820

www.kermanmotor.ir

راهنمای خودروی لیفان ۸۲۰

نمای داخلی خودرو (۷)



دستگیره باز کردن  
صندوق عقب (صفحه ۵۲)

وق عقب (صفحه ۵۲)



[www.kermanmotor.ir](http://www.kermanmotor.ir)

LIFAN 820

راهنمای خودروی لیفان ۸۲۰