

راهنمای تعمیر

X60 لیفان LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

فصل ۶

دستورالعمل‌های نگهداری از خودرو

۱۷۸.....	نگهداری از خودرو
۱۷۸.....	فرا رسیدن زمان ضرورت تعمیر خودرو
۱۷۹	نکاتی در مورد تعمیر و نگهداری
۱۸۰	جدول زمان‌بندی انجام تعمیرات و نگهداری خودرو LF6430
۱۸۲	استفاده از خودرو در شرایط سخت

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

- ترمز بی اثر؛ فشار دادن پدال ترمز یا کلаж حالت اسفنجی داشته باشد؛ پدال تقریباً با کف خودرو برخورد کرده باشد، حین ترمزگیری خودرو به یک طرف کشیده شود.
- بالارفتن مدام مایع خنک کننده.
- در صورتی که هر کدام از حالات فوق رخداده، بالافاصله با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید. امکان نیاز خودرو به تنظیم یا تعمیر وجود دارد.

خطار

بدون کنترل خودرو به رانندگی ادامه ندهید؛ در غیر این صورت ممکن است خودرو آسیب دیده و یا سرنشیتان صدمه بینند.

فرا رسیدن زمان ضرورت تعمیر خودرو

به نحوه کارکرد و صدای خودرو دقت نمایید. برخی موارد بیانگر فرا رسیدن زمان تعمیر خودرو در ذیل آمده است:

- موتور خاموش کرده یا ناپایدار بوده یا صدای بلند از آن شنیده می‌شود.
- قدرت موتور کاهش یافته است.
- از موتور صدای غیر عادی به گوش می‌رسد.
- نشستی آب و روغن از زیر خودرو (چکه کردن آب کولر کاملاً عادی است).
- تغییر صدای آگروز (این صدا ممکن است به دلیل نشستی دور آگروز باشد. پنجره را باز نموده و بالافاصله سیستم آگروز را کنترل نمایید).

نشستی باد لاستیک‌ها؛ حین دور زدن صدای بدی از چرخ‌ها شنیده می‌شود. سایش نامنظم لاستیک‌ها.

- کشیده شدن خودرو به یک طرف حین رانندگی در مسیر مستقیم بر روی زمین مسطح.
- صدای غیر عادی مرتبط با تجهیزات سیستم تعليق.

نگهداری از خودرو

اجام تعمیرات ادواری مهم و ضروری می‌باشد. شرکت کرمان موتور قویاً توصیه می‌نماید که تعمیرات ادواری را براساس برنامه تعمیر و نگهداری و جهت کمک به موارد ذیل انجام دهید:

- صرفه‌جویی در مصرف سوخت
- افزایش عمر مفید خودرو
- لذت بردن از رانندگی
- رانندگی ایمن
- آسایش در مسافت
- مطابقت با محدودیت‌های گارانتی
- مطابقت با قوانین محلی

کنید؟

تعمیرات و نگهداری ایده‌آل در نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور ارائه می‌شود.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

نکاتی در مورد تعمیر و نگهداری

جدول زمانبندی انجام تعمیرات و نگهداری خودرو LFSUV رانندگی با مشکلات کمتر، به صورت اقتصادی و این را تضمین می‌نماید.

در صورت بروز هر گونه مشکلی همانند کهنه شدن، ترک برداشتن یا صدمه دیدن، بلا فاصله شلنگ‌های پلاستیکی (همانند شلنگ کولر، سیستم گرمایش، سیستم ترمز و سیستم سوخت) را تعویض نمایید.

الف. شرایط جاده

۱. رانندگی دائمی در جاده‌های ناهموار، گل آلود یا جاده آغشته به برف آب شده.
۲. رانندگی در جاده‌های پر گرد و خاک.

ب. شرایط رانندگی

۱. رانندگی مکرر در فواصل کمتر از ۸ km در دمای زیر صفر درجه.
۲. خودرو اغلب در حالت درجا و/ یا با سرعت کم رانده می‌شود، همانند ماشین پلیس، تاکسی، ماشین توزیع کالا.

توجه

با گذشت زمان شلنگ‌های پلاستیکی کهنه شده، ترک برミ‌دارند که منجر به پاره شدن، فرسایش و متورم شدن شلنگ می‌شود.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

استفاده از خودرو در شرایط سخت

در خودروهایی که به طور معمول در شرایط سخت مورد استفاده قرار می‌گیرند باید تعمیرات دوره‌ای در دفعات بیشتری انجام گردد. شرایط سخت شامل موارد زیر می‌باشد:

- (۱) رانندگی در مناطق پر گرد و خاک یا قرار گرفتن مداوم در معرض هوای دارای ذرات نمک یا رانندگی در مناطق ساحلی.
- (۲) رانندگی در جاده‌های ناهموار، آب گرفته یا کوهستانی.
- (۳) رانندگی در هوای سرد.
- (۴) در هوای سرد، موتور به مدت طولانی به طور درجا کار کرده یا اغلب در فواصل کوتاه برانید.
- (۵) ترمزگیری مداوم و ترمزهای ناگهانی.
- (۶) استفاده از خودرو به صورت یدک کش.
- (۷) استفاده از خودرو به صورت تاکسی یا خودروی اجاره‌ای.
- (۸) رانندگی در دمای بیش از 32°C ، رانندگی در جاهای پر ترافیک، رانندگی در زمانی که به دلیل وجود ترافیک مدت زمان رانندگی به بیش از 50% زمان واقعی افزایش می‌یابد.
- (۹) رانندگی در دمای بیش از 30°C ، رانندگی با سرعت 120 km/h یا بیشتر، در زمانی که به دلیل وجود ترافیک مدت زمان رانندگی به بیش از 50% زمان واقعی افزایش می‌یابد.
- (۱۰) رانندگی با بار بیش از حد