

سیستم فرمان صوتی

صدور فرمان صوتی

فعال کردن سیستم فرمان صوتی

۱. دکمه را روی فرمان فشار دهید.
۲. برای دریافت سیگنال صوتی صبر کنید.
۳. دستور را بگویید.

دستوری که با سیستم فرمان صوتی تشخیص داده می‌شود، اعلام می‌شود و روی صفحه امیر نمایش داده می‌شود.

این علامت در صفحه امیر نشان دهنده آن است که سیستم فرمان صوتی آماده به کار است.

در صورتی که دستوری در دسترس نیست، آن را از iDrive اجرا کنید.

خاموش کردن سیستم فرمان صوتی

دکمه روی فرمان را فشار دهید و یا "cancel" را بگویید.

دستورهای قابل اجرا

اغلب بخش‌های منو روی صفحه نمایش را می‌توان به صورت صوتی فراخوانی کرد.

دستورات صوتی قابل دسترس، بستگی به متنی دارد که در حال حاضر روی صفحه نمایش، نمایش داده می‌شود.
فرمان‌های کوتاه برای خیلی از عملکردها وجود دارد.

شما می‌توانید لیستی مانند لیست تلفن را در سیستم فرمان صوتی انتخاب کنید. به این منظور آنها را با صدای بلند دقیقاً همان‌طور که در لیست مدنظر نمایش داده می‌شوند، بخوانید.

اعلام فرمان‌های صوتی موجود

شما می‌توانید گزینه‌های دستوری ممکن و قابل اجرا را به صورت خوانده شده (صوتی) داشته باشید:

>voice Commands<

برای مثال اگر منوی "Setting" در حال نمایش باشد، دستورهای مربوط به "Setting" به صورت بلند خوانده می‌شود.

اجرای عملکردها با استفاده از فرمان‌های کوتاه

عملکردهای منوی اصلی را می‌توانید فوراً با فرمان‌های کوتاه اجرای کنید. این که کدام منو را انتخاب کرده باشد تقریباً تفاوتی ندارد. مثلاً >Vehicle status<

ویژگی‌ها و آپشن‌های خودرو

در این بخش همه استانداردها و ویژگی‌های خاص هر کشور و آپشن‌های توضیح داده می‌شود که در هر ورژن از اینه شده است. ویژگی‌هایی که ممکن است با توجه به آپشن‌های انتخابی یا ورژن کشور شما، در خودروی تان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده‌اند. این موضوع درباره عملکردها و سیستم‌های مربوط به اینه خودرو نیز صدق می‌کند. می‌بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستم‌ها به مقررات خاص هر کشور توجه کرد.

اصول

اگل عملکردهایی که روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود را می‌توان با فرمان‌های صوتی و با سیستم فرمان صوتی، به کار گرفت. سیستم صوتی از ورودی صوتی‌ای که بیان می‌شود پشتیبانی می‌کند.

عمومی

- عملکردهایی که فقط در زمان سکون خودرو اجرا می‌شوند، نمی‌توانند با سیستم فرمان صوتی مورد استفاده قرار گیرند.
- سیستم از یک میکروفون ویژه که سمت راننده وجود دارد استفاده می‌کند.
- دستورالعمل‌ها برای سیستم فرمان صوتی در دفترچه راهنمای مالکان را نشان می‌دهد.
- دستورات، اعداد و حروف باید به صورت روان و با تاکید و سرعت و درجه عادی بیان شوند.
- همیشه دستورات را با زبان سیستم فرمان صوتی ادا کنید.
- هنگام انتخاب ایستگاه رادیویی، از تلفظ مرسوم نام ایستگاه همان‌طور که روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود استفاده کنید.
- <Station...> برای مثال، ایستگاه رادیو کلاسیک.

الزامات کارکردي

در صفحه نمایش زبانی را تنظیم کنید که با سیستم فرمان صوتی پشتیبانی می‌شود تا بدین طریق فرمان‌های صوتی قابل تشخیص باشند.

لیست فرمان‌های کوتاه برای سیستم فرمان صوتی را می‌توان با دفترچه راهنمای یکپارچه مالکان فراخوانی کرد.

تنظیمات دیالوگ صوتی


سیستم را می‌توانید در حالت استاندارد یا ورژن کوتاه قرار دهید. ورژن کوتاه دیالوگ صوتی، پیام‌های کوتاه را به صورت مخفف اجرا می‌کند.

"Settings".۱

"Language/Units".۲

"Voice contr.".۳

۴ تنظیمات را انتخاب کنید.



تنظیم صدا

هنگام دادن یک دستورالعمل، دکمه صدا را تا رسیدن به صدای دلخواه بچرخانید.

- میزان صدا ثابت می‌ماند؛ حتی اگر میزان صدای منابع دیگر تغییر کند.
- میزان صدا برای پروفایل مورد استفاده فعلی ذخیره می‌شود.

نکاتی درباره درخواست اضطراری

برای یک درخواست اضطراری از سیستم فرمان صوتی استفاده نکنید. زیری و بھی صدا ممکن است در موقعیت‌های پر استرس تغییر کند و این می‌تواند باعث تاخیر ارتباطات تلفنی شود. بجای آن از دکمه SOS که در کنار آینه وسط است استفاده کنید.

شرطیت کار

- درها، پنجره‌ها و شیشه سانروف را ببندید تا از تداخل صدایا جلوگیری شود.
- هنگام صحبت کردن با سیستم، از ایجاد صدای دیگر بپرهیزید.

گفتگوی کمکی با سیستم فرمان صوتی

>help< گفتگوی کمکی:

فرمان‌های بیشتر برای گفتگوی کمکی:

- >help with examples<: اطلاعاتی درباره آشنی‌های عملیاتی موجود و مهم‌ترین فرمان‌ها را برای آنها اعلام می‌کند.

<help with voice input>: اطلاعاتی درباره اساس کار کرد.

سیستم فرمان صوتی اعلام می‌کند.

یک مثال: فراخوانی تنظیمات صدا

با منوی اصلی

دستورهای بخش‌های منو، دقیقاً به همان صورتی که در کنترلر انتخاب می‌شوند، بیان می‌شوند.

۱. در صورت نیاز خروجی صدا را روشن کنید

۲. دکمه روی فرمان را فشار دهید.

>Radio<.۳

>Sound<.۴

با فرمان کوتاه

تنظیمات صدای دلخواه، با فرمان کوتاه نیز می‌تواند انجام شود.

۱. در صورت نیاز خروجی صدا را روشن کنید

۲. دکمه روی فرمان را فشار دهید.

>Sound<.۳

دفترچه راهنمای یکپارچه در خودرو

ویژگی‌ها و آپشن‌های خودرو

انتخاب مولفه‌ها



۱. دکمه "Vehicle information" را فشار دهید.

۲. کنترل را به‌جایی:


۳. کنترل را فشار دهید.

۴. انتخاب بخش مدنظر:

"Quick reference"

"Picture search"

"Owner's Handbook" •



مرور دفترچه راهنمای مالکان خودرو

صفحه به صفحه با دسترسی لینک

کنترل را تا زمانی که صفحه قبلی یا بعدی نمایش داده می‌شود بچرخانید.

صفحه به صفحه بدون دسترسی لینک

صفحات را با پریدن از روی لینک‌ها ورق بزنید.

علامتی را بکبار برجسته کنید. حالا برای مرور صفحه‌ها بمسادگی.

کنترل را فشار دهید.



حرکت به عقب



حرکت به جلو

- در این بخش همه استانداردها و ویژگی‌های خاص هر کشور و آپشن‌های توضیح داده می‌شود که در هر ورژن راهه شده است. ویژگی‌هایی که ممکن است با توجه به آپشن‌های انتخابی یا ورژن کشور شما، در خودروی تان وجود نداشته باشد هم توضیح داده شده‌اند. این موضوع درباره عملکردها و سیستم‌های مربوط به این‌نیز خودرو نیز صدق می‌کند. می‌بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستم‌ها به مقررات خاص هر کشور توجه کرد.
-

دفترچه یکپارچه راهنمای مالکان خودرو

اصول

دفترچه یکپارچه راهنمای مالکان خودرو آپشن‌ها و عملکردهای خاص موجود در خودرو را توضیح می‌دهد. این دفترچه می‌تواند روی صفحه نمایش نشان داده شود.

بخش‌های دفترچه یکپارچه راهنمای مالکان خودرو

دفترچه یکپارچه راهنمای مالکان خودرو از سه بخش تشکیل شده که سطوح مختلف اطلاعاتی یا دسترسی‌های ممکن را راهه می‌دهند.

راهنمای مرجع Quick

راهنمای مرجع سریع یا Quick Reference Guide درباره چگونگی به کار گیری خودرو، چگونگی استفاده از عملکردهای اساسی خودرو یا در خصوص اقدامات لازم هنگام بروز خرابی، اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهد. این اطلاعات هنگام رانندگی نیز قابل نمایش است.

جستجو با تصویر

جستجو با تصویر، اطلاعات و توصیفاتی را با استفاده از تصاویر جستجو می‌کند. این ویژگی مثلاً زمانی که لغتی برای یک قطعه از تجهیزات در دست نیست، مفید است.

دفترچه راهنمای مالکان خودرو

جستجو براساس اطلاعات و توضیحات را می‌توان با وارد کردن یک عبارت جستجو مستقیماً جستجو کرد.

دکمه‌های حافظه قابل برنامه‌ریزی اطلاعات عمومی

دفترچه راهنمای مالکان خودرو می‌تواند روی دکمه‌های حافظه قابل برنامه‌ریزی ذخیره شود، و مستقیم فراخوانی و اجرا شود.

ذخیره کردن
دکمه "Owner's Handbook" را با iDrive انتخاب کنید.



۱ دکمه انتخاب شده را بیش از ۲ ثانیه نگهدارید.



۲ دکمه انتخاب شده را بیش از ۲ ثانیه نگهدارید.



۳ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۴ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.



۵ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۶ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.




۷ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۸ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.



۹ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۱۰ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.



۱۱ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۱۲ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.



۱۳ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۱۴ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.



۱۵ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۱۶ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.



۱۷ دکمه انتخاب شده را فشار دهید.



۱۸ دفترچه راهنمای مالکان خودرو فوراً نمایش داده می‌شود.



دفترچه راهنمای مالکان خودرو برای

عملکرد انتخاب شده کنونی

iDrive با فراخوانی

برای رفتن مستقیم از اپلیکیشن روی صفحه نمایش، بهمنوی Options:



۱. دکمه را فشار دهید یا کنترلر را آنقدر به سمت راست حرکت دهید تا منوی "Options" نمایش داده شود.

۲. "Show Owner's Handbook"

فراخوانی، زمانی که یک پیام Check Control نمایش داده می‌شود

مستقیماً از پیام Check Control روی صفحه نمایش:
"Show Owner's Handbook"

تعییر بین یک عملکرد و دفترچه راهنمای مالکان خودرو

می‌توانید با استفاده از صفحه نمایش از یک کارکرد مثل رادیو، به Owner's Handbook بروید و سپس بین دو صفحه نمایش جابه‌جا شوید:



۱. دکمه را فشار دهید یا کنترلر را آنقدر به سمت راست مکرر حرکت دهید تا منوی "Options" نمایش داده شود.

"Show Owner's Handbook"

۲. صفحه مدنظر را در Owner's Handbook انتخاب کنید.



۳. دکمه را دوباره فشار دهید تا به آخرین کارکردی که نمایش داده شده است بازگردد.



۴. دکمه را برای بازگشت به آخرین صفحه‌ای که از Owner's Handbook نمایش داده شده است فشار دهید.

برای رفتن دائمی به آخرین عملکرد نمایش داده شده، و آخرین صفحه نمایش داده شده Owner's Handbook گام‌های ۴ و ۵ را تکرار کنید. هر بار صفحه جدیدی را باز می‌کند.