


تنظیم کردن

هشدار !

خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلی‌ها وجود دارد. خطر مصدومیت یا آسیب رسیدن به تجهیزات خودرو نیز وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی وجود دارد.

صندلی با قابلیت تنظیم دستی

مرور کلی



۱. جلو و عقب رفتن
۲. پشتیبان ران
۳. زاویه صندلی
۴. عرض پشتی
۵. محافظ ناحیه کمر
۶. ارتفاع
۷. زاویه پشتی صندلی

موقعیت نشستن ایمن

وضعیت نشستنی که نیازهای سرنشینان را برطرف کند، برای رانندگی راحت با کمترین خستگی ضروری است.

در یک تصادف، موقعیت صحیح صندلی نقش مهمی را ایفا می‌کند. برای رانندگی ایمن، نکات بیان شده در فصل‌های زیر را رعایت کنید:

- صندلی‌ها
- کمربندهای ایمنی
- پشتی سر صندلی
- کیسه‌های هوای ایمنی

صندلی‌ها نکات ایمنی

هشدار !

تنظیم صندلی در حین رانندگی می‌تواند منجر به حرکات غیرمنتظره صندلی شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. صندلی سمت راننده را تنها زمانی که خودرو ساکن است، تنظیم کنید.

هشدار !


در حالی که پشتی صندلی بهمیزان زیادی به سمت عقب خوابانده شده باشد، اثر کمربند ایمنی ممکن است نتواند تضمین شود. در هنگام تصادف، خطر لیز خوردن و لغزش زیر کمربند ایمنی وجود دارد. خطر مصدومیت یا صدمه جانی وجود دارد. قبل از شروع سفر، صندلی خود را تنظیم کنید. پشتی صندلی خود را تا حد امکان در وضعیت قائم تنظیم کنید و هنگام رانندگی از تنظیم مجدد آن خودداری کنید.

اهرم را بکشید و صندلی را به زاویه دلخواه حرکت دهید. بعد از رها کردن اهرم برای اطمینان از جا افتادن صندلی روی آن پنشینید و بلند شوید.


صندلی با قابلیت تنظیم الکتریکی عمومی

تنظیمات صندلی راننده روی پروفایلی که در حال حاضر استفاده می‌شود، ذخیره می‌شود. در صورت فعلی بودن این قابلیت، هنگام باز کردن قفل خودرو با ریموت کنترل، موقعیت صندلی به صورت خودکار بازخوانی می‌شود.

موقعیت کنونی صندلی را می‌توان با عملکرد حافظه ذخیره کرد.



۱. عملکرد حافظه
۲. عرض پشتی
۳. تکیه گاه کمر
۴. زاویه پشتی صندلی
۵. جلو/عقب، ارتفاع و زاویه صندلی




کلید را به سمت جلو یا عقب فشار دهید.

جلو و عقب بردن



اهرم را بکشید و صندلی را در جهت دلخواه حرکت دهید. بعد از رها کردن اهرم، برای اطمینان از جا افتادن صندلی آن را به آرامی به عقب یا جلو حرکت دهید.

ارتفاع




اهرم را بکشید و با کمک وزن خود صندلی را پایین ببرد و در صورت نیاز بالا ببرید.

زاویه پشتی صندلی



اهرم را بکشید و با کمک وزن خود پشتی صندلی را پایین ببرد و در صورت نیاز آن را بالا ببرید.

زاویه صندلی



تکیه گاه کمر

انحنای پشتی صندلی را می‌توان طوری که از منطقه ستون فقرات در ناحیه کمر، پشتیبانی کند، تغییر داد. منطقه بالای لگن و ستون فقرات طوری پشتیبانی می‌شوند که به حالت قائم به تکیه گاه قرار گیرند.




- قسمت جلو/پشت دکمه را فشار دهید.
- میزان انحنای بیشتر/کمتر می‌شود.
- دکمه بالایی/پایینی را فشار دهید.
- انحنای به بالا/پایین منتقل می‌شود.

عرض پشتی**عمومی**


برای تغییر پهنای پشتی، کوسن‌های کناری پشتی را می‌توان تنظیم کرد.

تنظیم


- سوییچ را به سمت جلو فشار دهید:
- پهنای پشتی کاهش می‌یابد.
- سوییچ را به سمت عقب فشار دهید:
- پهنای پشتی افزایش می‌یابد.

ارتفاع

کلید را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.

زاویه صندلی

کلید را به بالا یا پایین ببرید.

زاویه پشتی صندلی

کلید را به سمت جلو یا عقب ببرید.

پشتیبان ران

اهم جلوی صندلی را بکشید و پشتیبان ران را تنظیم کنید.



۲. پشتی را به جلو خم کنید.
۳. صندلی را به جلو ببرید.

گرمکن صندلی جلو مرور کلی



گرمکن صندلی روشن کردن

برای هر درجه دما، یکبار این دکمه را فشار دهید.

بیشترین میزان دما زمانی که سه LED روش باشد به دست خواهد آمد.

در صورتی که سفر به میزان حدوداً ۱۵ دقیقه ادامه یابد، گرمایش صندلی

به صورت خودکار به آخرین درجه دمای انتخاب شده میرسد.

زمانی که ECO PRO فعال شود میزان گرمای خروجی کاهش می‌یابد.

تنظیم طولی به صورت برقی

ورود راحت

۱. ورود راحت حاوی یک عملکرد حافظه برای تنظیم طولی و پشتی است.
۲. اهرم را تا زمانی که متوقف شود بکشید.



۲. پشتی را به جلو خم کنید.
۳. تغییر موضعه ورود:

این دکمه را تا زمانی که صندلی به موقعیت نهایی برسد، فشار دهید و نگهدازید.

این دکمه را مختصر فشار دهید. صندلی خودکار به موقعیت نهایی می‌رود. فشار دوباره دکمه حرکت را متوقف می‌کند.

موقعیت اصلی

۱. صندلی را در موقعیت اصلی حرکت دهید:

این دکمه را تا زمانی که صندلی به موقعیت اصلی اش برسد به سمت پایین نگهدازید. ازد کردن دکمه حرکت را متوقف می‌کند.

این دکمه را مختصر فشار دهید. صندلی به موقعیت اصلی اش می‌رود. فشار دوباره دکمه حرکت را متوقف می‌کند.

۲. پشتی را به عقب خم کنید.

خاموش کردن

دکمه را مدت بیشتری فشار دهید تا چراغ LED خاموش شود.

برای خودروهای سه در: وارد شدن به عقب نکات اینمنی

! هشدار

خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلی‌ها وجود دارد.

خطر مصدومیت یا آسیب رسیدن به تجهیزات خودرو نیز وجود دارد.

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر

تنظیم وجود دارد.

! هشدار

ممکن است پشتی صندلی وقتی قفل نشده باشد غیرمنتظره حین

حرکت جایه‌جا شود. شما ممکن است کنترل خودرو را از دست بدید.

خطر مصدومیت وجود دارد. پشتی‌ها را قبل از شروع حرکت به عقب خم

کرده و قفل کنید.

تنظیم طولی به صورت دستی وروود راحت

وروود راحت حاوی یک عملکرد حافظه برای تنظیم طولی و پشتی است.

۱. اهرم را تا زمانی که متوقف شود، بکشید.

کمریندهای ایمنی باید تا حد امکان محکم و سازگار و با راحتی بسته شوند تا حفاظت مدنظر را که برای آن طراحی شده‌اند، فراهم کنند. یک کمریند آزاد به مقدار زیادی حفاظت تامین شده برای سرنشین را کاهش می‌دهد.

از الودگی نوار کمریند ایمنی‌باواکس، روغن یا مواد شیمیایی به خصوص اسید بازتری خودداری کنید. تمیز کردن را این می‌توان با آب و صابون انجام داد. اگر نوار کمریند ایمنی سایپیده، الولد و یا آسیب دیده باشد، باید تعویض شود. کمریندهای ایمنی با نوارهای کمریند پیچ خوده نباید بسته شوند. هر کمریند ایمنی باید با یکنفر بسته شود؛ گذاشتن یک نوزاد یا یک کودک روی پای سرنشین غیرقانونی است. تعویض کل کمریند بعد از این که در اثر یک ضربه شدید مستهلك شود، حتی اگر آسیب به کمریند مشهود نباشد، ضروری است.

هشدار

هیچ اصلاح یا الحاقی که مانع کار وسایل تنظیم کننده کمریند ایمنی برای از بین بردن شلی کمریند شود یا مانع کار کمریند ایمنی برای از بین بردن شلی شود، نباید با کسی که از کمریند استفاده می‌کند صورت گیرد.

هشدار

چنانچه پشتی صدالی عقب قفل نباشد، کارکرد محافظتی کمریند صندلی وسط نمی‌تواند تضمین شود. خطر آسیب جانی و جراحت وجود دارد. اگر از کمریند وسط استفاده می‌کنید، پشتی پهن صندلی را قفل کنید.

هشدار

اثر حفاظتی کمریندهای ایمنی ممکن است در شرایط زیر محدود شود:
یا از بین رود

- کمریندهای ایمنی آسیب ببینند، کشیف شوند یا به شکل دیگری تغییر کنند.
- کشندهای کمریند، یا گیرندهای کمریند تغییر کرده باشند.
- کمریندهای ایمنی ممکن است نامحسوس در صورت وقوع تصادف آسیب ببینند. خطر مصدومیت جسمی و جانی وجود دارد. از ایجاد تغییر در کمریندهای ایمنی، سگک‌های کمریند، کشندهای کمریند، گیرندهای کمریند یا لنگرهای کمریند خودداری کنید و آنها را تمیز نگهدازید. کمریندهای ایمنی را بعد از تصادف، در مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واحد شرایط چک کنید.

کمریندهای ایمنی

تعداد کمریندهای ایمنی و سگک‌های کمریند

برای ایمنی سرنشیان خودرو، خودرو به چهار یا پنج کمریند ایمنی مجهز است. با این حال، اثر حفاظتی بهینه فقط وقتی حاصل می‌شود که کمریندهای ایمنی به درستی بسته شده باشند. دو سگک کمریند بیرونی در صندلی عقب برای سرنشیانی است که در قسمت چپ و راست صندلی خارجی صندلی عقب برای سرنشیانی است که در صندلی عقب نشسته است.

عمومی

همیشه اطمینان حاصل کنید که کمریندهای ایمنی همه سرنشیان قبل از آغاز حرکت بسته شده است. کیسه‌های هوا به عنوان یک وسیله ایمنی مکمل هستند و جایگزین کمریندهای ایمنی نیستند. تا وقتی که صندلی به درستی تنظیم شده باشد، نقطه لگرگاه بند شانه فوقاً برای سرنشیان بزرگسال با هر اندازه‌ای درست است.

نکات ایمنی

هشدار

اگر کمریند ایمنی برای بیش از یکنفر مورد استفاده قرار گیرد، اثر حفاظتی کمریند ایمنی از بین می‌رود. خطر مصدومیت یا سدمه جانی وجود دارد. اجازه ندهید فقط یکنفر باید از یک کمریند ایمنی استفاده کند. نوزادان و کودکان را روی پای تان قرار ندهید، بلکه آنها باید در سیستم‌های نگهدارنده که برای کودک طراحی شده نگهداری شده و بر این اساس ایمن شوند.

هشدار

وقتی کمریندهای ایمنی به صورت نادرست بسته شده باشد، اثر حفاظتی آنها ممکن است محدود شود یا از بین برود. کمریند ایمنی ای که به صورت نادرست بسته شده است، مثلاً در صورت وقوع یک تصادف یا در حین ترمز گرفتن یا مانورهای گریز، می‌تواند باعث مصدومیت‌های بیشتر شود. خطر مصدومیت‌های جسمی و جانی وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که همه سرنشیان کمریند ایمنی را به درستی بسته‌اند.

هشدار

کمریندهای ایمنی برای قرار گرفتن روی ساختار استخوانی بدن طراحی شده‌اند و باید روی قسمت پایینی در امتداد لگن، قفسه سینه و شانه‌ها در صورت امکان بسته شوند. از بستن قسمت پایینی کمریند روی ناحیه شکم خودداری کنید.

بادآوری کننده کمربند ایمنی برای صندلی راننده و صندلی سرنشین جلو

عمومی

بادآوری کننده کمربند ایمنی زمانی فعال می‌شود که کمربند ایمنی طرف راننده بسته نشده باشد. در برخی وزن‌های خاص یک کشور، بادآوری کننده کمربند ایمنی در سرعت‌های بالای حدود ۱۰ کیلومتر بر ساعت اگر کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نشده باشد و اگر اشیای سنگین روی صندلی قرار داشته باشند، فعال می‌شود.

نمایش

 یک پیام Check Control نشان داده می‌شود. بررسی کنید که آیا کمربند ایمنی به درستی بسته شده است.

بادآوری کننده کمربند ایمنی برای صندلی‌های عقب

 چراغ نشانگر در صفحه آمیر بعد از استارت موتور نمایش داده می‌شود.
 • سیز: کمربند ایمنی روی صندلی عقب متاتظر بسته شده است.
 • قمز: کمربند ایمنی روی صندلی عقب متاتظر بسته نشده است. بادآوری کننده کمربند ایمنی در صورتی که کمربند ایمنی صندلی عقب در حین حرکت بسته نشده باشد نیز فعال می‌شود.

استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی


- کمربند بدون پیچ و تاب را تا سفت ترین حد ممکن روی کمر و شانه‌ها بیندید.
- اطمینان حاصل کنید که در قسمت پایین و ناحیه لگن بسته شده باشد. کمربند نباید به شکمان فشار بیاورد.
- کمربند نباید روی لبه‌های تیز یا اشیای شکستنی کشیده شود یا تحت فشار قرار گیرد.
- از پوشیدن لباس ضخیم بپرهیزید.
- کمربند را متناسب به سمت بالا حول بالا تنه خود سفت کنید.

تنظیم برای کشیدن کمربند ایمنی به طور خودکار

- زبانه سگک متصل به کمربند را ایمنی را در امتداد بدن بکشید و آن را به سمت سگک کمربند فشار دهید تا صدای «کلیک» هنگام درگیر شدن شنیده شود.
- تنظیم طول کمربند سیار مهم است. برای تنظیم کمربند پایینی و بررسی این که سگک کمربند به درستی درگیر شده باشد، نوار روی شانه را تا زمانی که نوار پایینی محکم شود، به سمت بالا بکشید.
- طول نوار مورب شانه خودکار تنظیم می‌شود تا اجازه آزادی حرکت را دهد.
- برای آزاد کردن کمربند ایمنی، دکمه روی سگک کمربند را فشار دهید.

بستن کمربند ایمنی

۱. هنگام به کار گیری کمربند، کمربند ایمنی را به آرامی از قلاب هدایت کنید.
۲. چفت کمربند ایمنی را وارد سگک کمربند کنید. صدای درگیر شدن سگک کمربند ایمنی باید شنیده شود.



باز کردن کمربند ایمنی


۱. کمربند را محکم نگهدارید.
۲. دکمه قرمز روی سگک کمربند ایمنی را فشار دهید.
۳. کمربند را به محفظه آن برگردانید.

- برای پایین آوردن: دکمه را فشار دهید (فلش ۱) و پشتی سر را به پایین فشار دهید.

پشتی سر صندلی های جلو نکات ایمنی

هشدار

اثر حفاظتی از بین رفته بهدلیل جدا کردن یا تنظیم نادرست پشتی های سر می تواند منجر به مصدومیت هایی در ناحیه سروگرد شود. خطر جراحت وجود دارد.



- پشتی سر را تا نقطه مقاومت بالا بیاورید.
- دکمه را فشار دهید (فلش ۱) و پشتی سر را کاملاً بپرسانید.

پشتی های سر، عقب نکات ایمنی

هشدار

اثر حفاظتی از بین رفته بهدلیل جدا کردن یا تنظیم نادرست پشتی های سر می تواند منجر به مصدومیت هایی در ناحیه سروگرد شود. خطر جراحت وجود دارد.

- پشتی های سر را قبل از رانندگی روی صندلی های دارای سرنوشتین نصب کنید.
- پشتی سر را طوری تنظیم کنید که مرکز آن حتی الامکان از پشتسر در نزدیکی سطح چشم پشتیبانی کند.
- فاصله را طوری تنظیم کنید که پشتی سر تا حد امکان به پشتسر نزدیک باشد. در صورت لروم، فاصله را با استفاده از شیب صندلی تنظیم کنید.

هشدار


بخش هایی از بدن ممکن است هنگام حرکت پشتی سر تحت فشار قرار بگیرد. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت پشتی سر وجود دارد.

هشدار

اشیای روی پشتی سر اثر حفاظتی را در ناحیه سروگرد کاهش می دهد. خطر مصدومیت وجود دارد.

- از پوشش برای صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید.
- اشیایی مانند جالباسی را مستقیماً روی پشتی سر آویزان نکنید.
- فقط از لوازم جانبی ای که قطعاً یعنی هستند برای اتصال به پشتی سر استفاده نکنید.
- از لوازم جانبی ای مانند بالش هنگام رانندگی استفاده نکنید.

تنظیم ارتفاع




- برای بالابردن: فشار دهید.

هشدار

بخش هایی از بدن ممکن است هنگام حرکت پشتی سر تحت فشار قرار بگیرد. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت پشتی سر وجود دارد.

خارج کردن

پشتی سر را تنها در صورتی که سرنشین قرار نیست روی صندلی بنشینید، جدا کنید.



۱. پشتی سر را تا نقطه مقاومت آن بالا بیاورید.
۲. دکمه را فشار دهید، فلاش ۱، و پشتی سر را کامل بیرون بکشید.

اشیای روی پشتی سر اثر حفاظتی را در ناحیه سروگردن کاهش می دهد.
خطر مصدومیت وجود دارد.

- از پوشش برای صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید.
- اشیای مانند جالباسی را مستقیماً روی پشتی سر آویزان نکنید.
- فقط از لوازم جانبی‌ای که قطعاً ایمن هستند برای اتصال به پشتی سر استفاده کنید.
- از لوازم جانبی‌ای مانند بالش هنکام رانندگی استفاده نکنید.

ارتفاع عمومی

ارتفاع پشتی‌های سر بیرونی را می‌توان تنظیم کرد.

تنظیم**کارکرد حافظه****اصول**

با کارکرد حافظه، تنظیمات زیر را می‌توان ذخیره و در صورت نیاز فراخوانی کرد:

- موقعیت صندلی.
- موقعیت آینه‌بغل.

عمومی

برای هر پروفایل راننده دو حافظه با تنظیمات مختلف اشغال می‌شود.
بسته به تجهیزات، تنظیمات زیر ذخیره نمی‌شوند:

- پهنهای پشتی.
- پشتیبان کمر.

- برای پایین هدن: دکمه (فلش ۱) را فشار دهید و پشتی سر را به سمت پایین هل دهید.

- برای بالا آوردن: پشتی سر را به سمت بالا فشار دهید.

خم کردن پشتی سر وسط

فقط در صورتی که کسی روی صندلی وسطی ننشسته است پشتی سر را به سمت پایین خم کنید.



- به سمت عقب: دکمه (فلش ۱) را فشار دهید و پشتی سر را به سمت عقب خم کنید (فلش ۲).

- به سمت جلو: پشتی سر را تا زمانی که درگیر شود، به سمت جلو خم کنید.

! هشدار

استفاده از کارکرد حافظه در حین رانندگی می‌تواند منجر به حرکات غیرمنتظره صندلی یا فرمان شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. بازیابی حافظه را تنها در زمانی که خودرو ساکن است، انجام دهید.

! هشدار

خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلی‌ها وجود دارد.
خطر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی وجود دارد.

آیینه ها

آیینه های بغل

عمومی

وضعیت آیینه برای پروفایلی که در حال حاضر استفاده می شود ذخیره می شود. هنگامی که قفل خودرو به وسیله ریموت کنترل باز می شود، این موقعیت خودکار فراخوانی می شود. این امر در صورتی اتفاق می افتد که کار کرد مربوطه فعال باشد.

موقعیت کنونی آیینه بغل را می توان با کار کرد حافظه ذخیره کرد.

مرور



ذخیره سازی

۱. سویچ را باز کنید.
۲. موقعیت منتظر را انتخاب کنید.
۳. دکمه را فشار دهید. LED روی دکمه روشن می شود.
۴. دکمه انتخاب شده ۱ یا ۲ را هنگامی که LED روشن است فشار دهید. LED خاموش می شود.

نکته ایمنی

هشدار

اشای منعکس شده در آیینه نزدیکتر از آن چیزی هستند که به تظر می رسد. فاصله تا ترافیک پشت، مثلاً هنگام تغییر لاین، ممکن است اشیاه تخمین زده شود. خطر تصادف وجود دارد. فاصله تا ترافیک پشت سر را با نگاه از روی شانه خود تخمین بزنید.

مرور کلی



۱. تنظیم کردن

۲. چپ / راست، نظارت خودکار بر جدول
۳. خم شدن به داخل و بیرون

انتخاب آیینه

برای انتخاب آیینه دیگر:
دکمه را فشار دهید.

تنظیم الکتریکی



آیینه مطابق حرکت دکمه حرکت می کند.

اختلال در عملکرد

در صورت وقوع عیب الکتریکی، لبه های شیشه آیینه را برای تنظیم آیینه فشار دهید.


فراخوانی غیرفعال شده است

پس از مدتی کوتاه، فراخوانی اطلاعات ذخیره شده مربوط به صندلی به منظور جلوگیری از خالی شدن بازی غیرفعال می شود.

برای فعال سازی دوباره فراخوانی:

- در خودرو یا در صندوق عقب را باز یا بسته کنید.
- دکمه های را روی ریموت کنترل فشار دهید.
- دکمه Start/Stop را فشار دهید.

آیینه وسط، توانایی تیره شدن به صورت دستی
اهرم



برای کاهش تابش خیره کننده، اهرم روی آیینه وسط را حرکت دهید.

خم کردن به سمت بیرون و داخل

نکته!

خودرو به دلیل پنهانیش ممکن است در کارواش آسیب ببیند. خطر آسیب رسیدن به تجهیزات خودرو وجود دارد. قبل از شست و شو، آیینه را با دست یا با دکمه به داخل خم کنید.

این دکمه را فشار دهید.

در سرعت‌هایی تا حدود ۲۰ کیلومتر امکان‌پذیر است.

الخم کردن به سمت بیرون و داخل در شرایط زیر ممکن است:

- در کارواش‌ها
- در جاده‌های باریک
- هنگام ببیرون خم کردن آیینه‌هایی که دستی به داخل خم شده‌اند.

آیینه‌هایی که به سمت داخل خم شده‌اند زمانی که سرعت خودرو به حدود ۴۰ کیلومتر در ساعت بررس اتوماتیک باز می‌شوند.

گرمایش خودکار

هر دو آیینه بغل خودرو زمانی که موتور خودرو روشن باشد به صورت خودکار گرم می‌شوند.

ویژگی تیره شدن خودکار

آیینه بغل در طرف راننده خودکار تیره می‌شوند. سلول‌های نوری در آیینه دید عقب برای کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نظارت خودکار بر جدول

اصل


هنگام کار با دندنه عقب، شیشه آیینه بغل سمت کمک راننده به سمت پایین خم می‌شود. این امر به شما کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به جدول و سایر موانع کوتاه مثلاً هنگام پارک کردن داشته باشید.

فعال سازی

۱. دکمه را به سمت آیینه راننده حرکت دهید.
۲. موقعیت اهرم سردنده را در حالت R قرار دهید.


غیرفعال سازی

دکمه را به سمت آیینه سرنشین بکنید.



برای کاهش میزان تار شدن آیینه داخلی، دکمه را بچرخانید.

آیینه دید عقب داخلی، ویژگی تیره شدن خودکار
مرور کلی



این کارکرد با سلول‌های نوری کنترل می‌شود:

- در شیشه آیینه
- در پشت آیینه

الزامات عملکردی

- سلول‌های نوری را تمیز نگهدارید.
- فاصله بین آیینه وسط و شیشه جلوی خودرو را نیوشاویز.

فرمان
نکات ایمنی

هشدار

تنظیم فرمان در حین رانندگی می‌تواند منجر به حرکات غیرمنتظره فرمان شود. کنترل خودرو ممکن است از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. فرمان را تنها زمانی که خودرو ساکن است، تنظیم کنید.



گرمکن فرمان

مرور کلی

گرمکن فرمان

روشن و خاموش کردن

دکمه  را فشار دهید.

- روشن: LED روشن می‌شود.
- خاموش: LED خاموش می‌شود.


قفل برقی فرمان

با گیریکس دستی: وقتی در رانده باز باشد، فرمان خودکار قفل می‌شود.
برای باز کردن قفل، سوییچ را باز کنید.

هشدار

اگر قفل فرمان فعال شود، خودرو نمی‌تواند بچرخد. خطر تصادف وجود دارد. سوییچ را قبل از حرکت خودرو باز کنید.

تنظیم کردن



۱. اهرم را به پایین خم کنید.

۲. فرمان را به میزان ارتفاع و زاویه متناسب با موقعیت صندلی تان حرکت دهید.

۳. اهرم را به جای قبلی اش برگردانید.